MC

802.11 a/b/g/n

WLAN-Bridge & Serial Client Adapter

Handbuch



MC2

Inhaltsverzeichnis

1	IECHNISCHE BESCHREIDUNG MC1 - MC2 - MC4	5
	1.1 Anschlüsse am MC1	6
	1.2 Anschlüsse am MC2	7
	1.3 Anschlüsse am MC4	8
	1.4 Bedeutung der LED-Anzeigen	
	1.5 Technische Eigenschaften	9
	1.6 WLAN - Schnittstelle	9
2	Inbetriebnahme	
	21 Inhatriahnahma das MC	10
	2.1 Inbetriebnahme mit dem MC-Config-Programm	10 10
	2.1.1 Inbetriebnahme über das MC WEB Interface	10 12
	2.1.2 Indenediatine uder uds MC WED-Interface	∠۱12 12
3	Webinterface Informationsseite	12
	3.1 System Information	
	3.2 Wireless Status Information	13
	3.3 Wired LAN Status Information	
	3.4 Relay Status Information	
	3.5 Input Status Information	
	3.0 Jerial 1	
	3.8 Access Point Information	/ ۱ 12
	3.9 HTTPS Webinterface	
	3.10 Storage Status Information.	
	3.11 WLAN und LAN-Dump-Dateien	
4	Firmware- und Konfigurationsmanagement: Device Menü	20
	4.1 Firmware	
	4.2 Configuration Management	21
	4.3 Network Test	
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü	23
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü	23
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23
5	 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin 5.2 Network 5.2 1 JR Address 	23 23
5	5.2.1 IP Address	23
5	5.1 Admin 5.2 Network	23 23 25 25 26 26
5	5.1 Admin 5.2 Network	23 23 25 25 26 27 27 27
5	5.1 Admin 5.2 Network	
5	5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 27 27 29
5	5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 27 27 29 31 31
5	5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	
5	5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 25 25 26 27 27 29 31 31 32 34
5	5.1 Admin 5.2 Network 5.2.1 IP Address 5.2.2 Bridge 5.2.2 Bridge 5.2.2 LAN-Client-Cloning 5.2.2.3 NAT und Single Client NAT 5.2.2.3 I Forwarding rules for NAT 5.2.2.3 DHCP-Server 5.2.2.3 Static DHCP Server entries: 5.2.2.4 Level 2 Pseudo-Bridge Modus 5.2.2.5 MWLC Mode 5.2.2.5 MWLC Mode	23 23 25 25 26 27 27 29
5	5.1 Admin 5.2 Network 5.2.1 IP Address 5.2.2 Bridge 5.2.2 Bridge 5.2.2 LAN-Client-Cloning 5.2.2.3 NAT und Single Client NAT 5.2.3.1 Forwarding rules for NAT 5.2.2.3 Static DHCP-Server 5.2.2.3 Static DHCP Server entries: 5.2.2.4 Level 2 Pseudo-Bridge Modus 5.2.2.5 MWLC-Master 5.2.2.5 MWLC-Master 5.2.5 MWLC-Master	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 32 34 36 37 27 29 31 31 32 34 34
5	5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 36 37 37
5	5: Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	
5	5.1 Admin	
5	5.1 Admin	23 23 25 25 26 26 27 27 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33 34 37 37 37 38 39 41 39 41
5	5.1 Admin	
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin. 5.2 Network. 5.2.1 IP Address. 5.2.2 Bridge. 5.2.2 Bridge. 5.2.2 Jarden Streicher Stre	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 34 36 37 37 38 39 41 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin. 5.2 Network. 5.2.1 IP Address. 5.2.2 Bridge. 5.2.2 Bridge. 5.2.2 IBridge-Mode OFF. 5.2.2 LAN-Client-Cloning. 5.2.2.3 NAT und Single Client NAT. 5.2.2.3.1 Forwarding rules for NAT. 5.2.2.3.2 DHCP-Server. 5.2.2.3 Static DHCP Server entries: 5.2.2.4 Level 2 Pseudo-Bridge Modus. 5.2.2.5 MWLC Mode. 5.2.2.5 MWLC Mode. 5.2.2.5 MWLC-Master. 5.2.2.5 MWLC-Slave. 5.2.3 Bridge not active Mode. 5.3.1 Main Parameter. 5.3.1.2 SSID-Profiles. 5.3.1.3 Phy Mode.	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42 42 42 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	23 23 25 25 26 27 27 29 31 31 31 32 34 36 37 37 38 39 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5	 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	
5	 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	
5	5:1 Admin	
5	 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	
5	Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü 5.1 Admin	

Abbildung 1 1: Gesamtsystem (Beispiel)	5
Abbildungevorzoichnie	
9 Open Source Compliance Information	68
8 REST-API	65
7.2 Anwendung für den Config-USB-Stick 7.2.1 Initialisierung eines USB-Speichersticks	64 64
7.1 Übertragung einer Konfigurationsdatei bei einem "Default-Reset"	
7 Konfiguration der MC-Geräte mit einem USR-Speicherstick	62 61
6.1 Statistics - System Log	
6 Systemmeldungen: Statistics Menü	
5.9.1.4.1 Debug-Dateien mit dem MC-Config Programm vom MC herunterladen 5.9.1.5 Debug Configurations	59 60
5.9.1.4 Traffic Dump Configuration	
5.9.1.2 Debug Information	
5.9.1.1 Debug Log	
5.9.1 Systemmeldungen aufzeichnen.	
5.8.1 Input-Abtrage Im UDP-Mode	
5.8 Input Configuration	
5.7 Realtime Clock Configuration	54
5.6 1 Verzögertes Ein- und Ausschalten des Relais	
5.5 Printer server configuration	
5.4.5 Enable dump	
5.4.4 "Handshake-Mode" Parameter	51
5.4.3 "Keep alive"-Parameter	
5.4.1 Farameter der sehenen Schnittsteile	50 51
5.4 Funktion der seriellen Schnittstelle	50
5.3.4.5 Preferred / avoided access points	
5.3.4.4 Ping-Test	
5.3.4.3 Connection Watchdog	
5.3.4.1.6 Blacklist Timer	
5.3.4.1.5 AP Scoring	
5.3.4.1.4 Max scan interval	
5.3.4.1.3 Min scan interval	
5.3.4.1.1 AP Density	47 17
5.3.4.1 Roaming Parameter	
5.3.4 Roaming	
5.3.3 SCEP	
5.3.2.6 Certificates	
5.3.2.4 Security Parameter	
5.3.2.3 Connect Action	
5.3.2.2 Profile change action	

Abbildung 1.2: Anschlüsse und LED's am MC1-SL-M12	6
Abbildung 1.3: WK8 Spannungsanschluss	7
Abbildung 1.4: M8 Spannungsanschluss mit optionalen M8 Anschluss für ein Relais und digitalen Eingang	7
Abbildung 1.5: Steckeranordnung auf der Rückseite des MC2-SL-M12	7
Abbildung 1.6: Steckeranordnung auf der Rückseite des MC4-SL-M12	8
Abbildung 2.1: Aufbau zur Konfiguration des MC	10
Abbildung 2.2: Erstinbetriebnahme mit dem MCConfig-Programm	11
Abbildung 2.3: Screenshot vom MC-Config-Programm	11
Abbildung 3.1: Access Point Liste	18
Abbildung 3.2: USB-Speicherstatus	19
Abbildung 3.3: WLAN- und LAN-Dump-Dateien	20
Abbildung 4.1: Firmware Upgrade Dialog	20

Abbildung 4.2: Configuration Management	21
Abbildung 4.3: Network Test	22
Abbildung 5.1: LAN Client Cloning Mode	
Abbildung 5.2: NAT-Modus (Beispielkonfiguration)	29
Abbildung 5.3: Level 2 Bridge (Beispielkonfiguration)	34
Abbildung 5.4: MWLC-Mode Beispielkonfiguration	
Abbildung 5.5: Parameter für die Pingtest-Funktion	49
Abbildung 5.6: Preferred or avoided AP list	50
Abbildung 5.7: Debug Log Parameter	57
Abbildung 5.8: Traffic Dump Configuration	57
Abbildung 5.9: Wireless und Ethernet Dump Dateien	59
Abbildung 5.10: Download Dumps and Logs mit dem MC-Config-Programm	59
Abbildung 5.11: Dateiauswahl zum Herunterladen oder zum Löschen	60
Abbildung 5.12: Debug Configurations	62
Abbildung 6.1: Beispiel einer System Log Ausgabe	62
Abbildung 6.2: Beispiel einer Statistics Network Ausgabe	63
Abbildung 7.1: Init USB Config Stick	64

1 Technische Beschreibung MC1 - MC2 - MC4

Der MC ist ein WLAN-Adapter zum Anschluss von Geräten mit Ethernet-, USB- oder serieller Schnittstelle an drahtlose Netzwerke nach dem 802.11 a/b/g/n Standard. Der MC verbindet über die Ethernet-Schnittstelle alle Geräte des LAN-Segments an das er angeschlossen ist mit einem über WLAN erreichbaren Netzwerk.

Über die serielle Schnittstelle kann der MC Daten empfangen und senden, die von einem über das Netzwerk (WLAN oder LAN) angeschlossenen Kommunikationspartner gesendet bzw. empfangen werden. Dieser Kommunikationspartner kann wiederum ein MC sein oder aber ein Rechner, der über eine passende Applikation diese Daten empfängt bzw. sendet. Über die USB-Schnittstelle können u.a. Drucker angeschlossen werden. Der MC kann damit als Printerserver arbeiten. Über den USB-Port sind aber auch Erweiterungen möglich, die z.B. zusätzliche serielle oder I/O - Schnittstellen bieten.



Abbildung 1.1: Gesamtsystem (Beispiel)

Die verschiedenen Gerätevarianten MC1, MC2 und MC4 unterscheiden sich im Wesentlichen in der Anzahl der LAN-Ports. Der MC4 hat keinen RS232 Anschluss.

Alle Varianten funktionieren mit der gleichen Firmware.

Das zentrale Bauteil des MC ist ein ARM® Cortex®-A9 Prozessor, der alle Funktionen steuert. Die Schnittstellen sind:

- 1) Mini-PCI-Express Socket
- 2) Ethernet-Interface mit einem bis 4 Ports 10/100/1000 MBit/s +Auto-MDIX (auto crossover Funktion) Port 1 hat die PoE (Power over Ethernet) Funktion.
- 3) 1 x serielle Schnittstelle mit 6 Steuerleitungen (nicht beim MC4)
- 4) 1 x USB2 Anschluss z.B. für Etiketten-Drucker oder Schnittstellenerweiterungen

5) optional: Relais-Schaltkontakt + Schalteingang mit Optokoppler

Der Ethernet-Anschluss ist als RJ45 Stecker ausgeführt. Der LAN-Port 1 hat eine PoE Funktion (IEEE 802.3af), sodass der MC über diesen Port mit Spannung versorgt werden kann.

Die serielle Schnittstelle wird über eine 9pol. D-SUB Buchse angeschlossen. Die Belegung ist so gewählt, dass der Anschluss über ein 1 zu 1 serielles Kabel mit dem COM-Port eines PC's verbunden werden kann. Die genaue Belegung können Sie der Abbildung 1.2 entnehmen.

Zur Stromversorgung benötigt der MC eine Spannungsquelle im Bereich zwischen 10-60V. Der typische Energiebedarf liegt bei ca. 3,0 Watt (WLAN + LAN-Port aktiv)

1.1 Anschlüsse am MC1

Die folgenden Bilder zeigen, wie die Anzeige-LED's und Anschlüsse am MC1 angeordnet sind.



Abbildung 1.2: Anschlüsse und LED's am MC1-SL-M12

Die Abbildung zeigt den MC1 in der Standard-Ausstattung mit einer seriellen Schnittstelle und einem 5 poligen M12-Steckerverbinder zum Anschluss der Spannung und des Relais-Schaltkontakts.

Den Spannungsanschluss gibt es für alle MC-Geräte in weiteren Varianten:



Abbildung 1.3: WK8 Spannungsanschluss



Abbildung 1.4: M8 Spannungsanschluss mit optionalen M8 Anschluss für ein Relais und digitalen Eingang

M8 Spannungsanschluss

1.2 Anschlüsse am MC2

Der MC2 hat auf der Frontblende die gleichen LED's incl. Resettaster wie der MC1. Die Rückseite hat folgende Steckeranordnung:



Abbildung 1.5: Steckeranordnung auf der Rückseite des MC2-SL-M12

Den MC2 gibt es auch in den Varianten MC2-Sx-WK8 und MC2-Sx-M8.

1.3 Anschlüsse am MC4

Der MC4 hat auf der Frontblende die gleichen LED's incl. Resettaster wie der MC1. Die Rückseite hat folgende Steckeranordnung:



Den MC4 gibt es auch in den Varianten MC4-Sx-WK8 und MC4-Sx-M8 (ohne Relais)

1.4 Bedeutung der LED-Anzeigen

Die 4 LED's an der Frontseite zeigen den Betriebszustand des MC an. Alle LED's sind 3-farbige rot, grün und blau leuchtende LED's. Wenn alle drei Farben eingeschaltet sind, leuchten die LED's weiß.

Alle 4 LED's leuchten nach dem Einschalten oder nach einem Reset einmal kurz weiß auf. Wenn die LED's WLAN + LAN + SER blau blinken, wird gerade entweder eine neue Firmware geflasht oder eine neue Konfiguration aktiviert.

LED	Zustand	Funktion						
On	aus	keine oder nicht ausreichende Versorgungsspannung						
	grün	Versorgungsspannung angeschlossen						
	grün / orange blinkend	Normalbetrieb Dieses grün <> orangene Blinken zeigt, dass das MC-Programm arbeitet.						
	hell blau flackernd	Das MC-Gerät hat zuvor mit einem USB-Config-Stick gearbeitet und wartet jetzt darauf, dass dieser Stick wieder eingesteckt wird> 7.2.1						
WLAN	aus	WLAN Option abgeschaltet						
	rot blinkend	MC sucht nach passenden AP's oder ist dabei sich zu authentifizieren						
	grün	WLAN-Verbindung OK. Kurzes rotes Aufleuchten signalisiert Aktivität (Senden oder Empfangen) auf der Schnittstelle.						
LAN	aus	Kein Gerät an den LAN-Ports angeschlossen						
	grün	An einem der LAN-Ports ist ein Gerät angeschlossen und eingeschaltet.						
	grün / orange blinkend	Kurzes oranges Aufleuchten bei Aktivität auf der Schnittstelle.						

Serial	aus	Die Schnittstelle ist inaktiv					
TCP- Mode	grün grün / orange blinkend	Ein Kommunikationspartner hat sich mit der Schnittstelle verbunden. Wenn Daten gesendet oder empfangen werden wird die rote LED für kurze Zeit eingeschaltet.					
	grün blinkend	Die Schnittstelle ist im TCP- Server Mode aktiv und wartet auf eine Verbindung.					
	rot blinkend	Die Schnittstelle ist im TCP- Client Mode aktiv und wartet auf den Aufbau der Verbindung zum Server.					
Serial UDP- Mode	aus	Die Schnittstelle ist inaktiv					
Mode	grün	Schnittstelle initialisiert					
	grün / weiß blinkend	Daten werden gesendet oder empfangen. Wenn kontinuierlich Daten gesendet oder empfangen werden, leuchtet die LED dauernd weiß.					

Tabelle 1: LED Zustandsanzeige

Technische Eigenschaften 1.5

Spezifikationen:	
Ethernet	1, 2 oder 4 x LAN-Port 10/100/1000 MBit/s Auto MDI/MDIX
Seriell	1 x RS232, 300-460,8 KBit/s, RTS, CTS, DSR, DTR, RI, DCD oder (optional) RS485
USB	1 x USB 2.0 zum Anschluss von Druckern oder USB-Adaptern mit verschiedenen anderen Schnittstellen
Relais	1 x Umschalter max 1A@24V, max 125VAC
Schalteingang	1 x galv. getrennt 10 – 60V
Antennenanschluss	2 x RPSMA (optional TNC oder RPTNC)
Spannungsversorgung	10 – 60 VDC oder 802.3af PoE über den LAN Port 1
Energiebedarf	<= 5W (3W typisch)
Temperaturbereich	0-60°
Maße	105x125x35mm
Gewicht	ca. 400g

1.6 WLAN - Schnittstelle

WLAN-Schnittstelle:		
Technologie	802.11 a/b/g/n WLAN (2.4 +	5 GHz Band)
Antennen:	2 Antennen (2T2R MIMO)	
Verschlüsselung	WEP (64,128bit) + TKIP/AES	
Sicherheit	802.11i WPA(2)(3) – PSK 802.1x EAP-PEAP, -TLS, -TT	LS, -LEAP
Kanäle	802.11b/g/n ETSI 1-13, USA 802.11a/n ETSI 19 + 5, US	/Kanada 1-11 A/Kanada 25 (U-NII-1 + UNII-2A + U-NII-2C+U-NII-3)
Datenraten	Mode	Datenrate

1

	802.11b:	1, 2, 5.5 , 11Mbps						
	802.11g / a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps						
	802.11n (20MHz)	1Nss: max. 72.2Mbps 2Nss: max. 144.4Mbps						
	802.11n (40MHz)	1Nss: max. 150Mbps 2Nss: max. 300Mbps						
Sendeleistung	802.11b/g 17 dBm 802.11gn 16 dBm	802.11a 15 dBm 802.11an 15 dBm						

Tabelle 2:	Eigenschaften	der WLA	N-Schnittstelle
TUDONO E.	Ligensonation		

2 Inbetriebnahme

Zur Erstinbetriebnahme verbinden Sie bitte zunächst einen Rechner mit Ethernet-Anschluss über ein Patchkabel mit dem LAN-Anschluss des MC.

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des MC leuchten zunächst alle LED's kurz weiß auf. Danach leuchtet nur die ON-LED grün, die auch bald darauf anfängt orange-grün zu blinken. Nach ca. 15 Sekunden ist die Applikation vollständig betriebsbereit und die LED's leuchten mit der Funktion, wie sie oben beschrieben wurde.

2.1 Inbetriebnahme des MC

2.1.1 Inbetriebnahme mit dem MC-Config-Programm

Zur Inbetriebnahme kann der MC zunächst nur über den LAN-Anschluss kommunizieren, weil in der Regel kein Funknetz mit einer passenden SSID vorhanden ist.



Der MC wird mit einem PC mit Ethernet-Anschluss verbunden. Auf dem PC wird das MC-Config-Programm gestartet.

	MC MC	Configu	ration tool - Version 2.0.3	.5				
	File V	iew Co	IP Ranges	Sign	al <u>R</u> ebo	ot Default Clo	se User:	
	No.	Name	Basic settings	N	Vers.	IP-Address	System-MAC	SSID
Tig2 168.56.1 Image: Control of the state	1	MC-Dev		398111	2.12x	192.168.170.100	90:5F:8D:06:13:1F	MC1_WLAN
Deselect all Network-Interfaces that are not needed to communicate with the WLAN-Clients	18.02.	2022 1	1:57:11: 192.168.17	0.100 ->	687,INFC	,Found new devi	ce IP:192.168.170.	100 MAC:90:5F:8
X Cancel ✓ Apply	Set L	ogfile	INFO Loggin	g to:				
	192.168.2	2.9 >	Sele	ected: 0/1				

Abbildung 2.2: Erstinbetriebnahme mit dem MCConfig-Programm

Worauf zu achten ist:

- Der angeschlossene PC (Notebook) sollte auf der LAN-Schnittstelle eine feste IP-Adresse haben (kein DHCP).
- Diese IP sollte im MC-Config-Programm unten links in dem Statusfeld auftauchen.
- Wenn dort mehrere IP-Adressen aufgeführt werden, können Sie nur die relevante Schnittstelle mit "Configure" → "Interfaces" gezielt aktivieren.
- Nach einer Änderung dieser Konstellation betätigen Sie noch mal die "Refresh"-Taste beim MC-Config-Programm.
- Eine aktive Firewall auf dem PC könnte ggf. die Kommunikation zum MC verhindern.

Das MC-Config-Programm ermittelt nach dem Start zunächst alle Netzwerk-Schnittstellen, die aktuell auf dem Rechner aktiv sind. Auf diese Schnittstellen werden Broadcast-UDP-Anfragen geschickt, auf die MC-Geräte antworten. Die antwortenden Geräte werden registriert und in einer Liste angezeigt.

MC Configuration tool - Version 2.0.3.5												×					
File	View Cor	nfigure D	evice														
Rej	a resh <u></u> ⊆o	nfig Upg	کی grade	Web Signal	ыс <u>Reboot</u> Default	Close User: Close	vord:										
No.	Name	SN	Vers.	IP-Address	System-MAC	SSID	AP MAC / Name	Signal (SNR)	Bitrate	Key	Ch.	Status	LAN	Ser1	CPU	Uptime	
1	MC-Dev	398111	2.12x	192.168.2.100	90:5F:8D:06:13:1F	LANCOMacn	LANCOM_acn_2	52	86,5	WPA2	40		P1 P2 P3 F	4 off	1%	1m	
18.02	.2022 14	:14:15:	8224000	, INFO, Removed	station entry 0.0.	0.0		100 100 100			-						^
18.0	.2022 14	:14:17:	192.168	.2.100 -> 8342	812, INFO, 192.168.2	.100 connecte	d to BSSID 00:A0	:57:22:41:4A	90:51:80	:06:13:1	2						
																	~
Sel	Logfile	INFO	▼ Lo	gging to:													
192.16	3.2.9			Selected: 0/1													1

Abbildung 2.3: Screenshot vom MC-Config-Programm

Neben den Gerätedaten wie Name, Seriennummer, Firmwareversion, IP-Adresse und MAC-Adresse werden auch WLAN Verbindungsdaten angezeigt. Zunächst kann man nur die eingestellte SSID sehen. Wenn eine Verbindung zu einem Access Point besteht, wird die MAC-Adresse und bei bestimmten WLAN-Systemen auch der Name dieses AP's angezeigt. Die Signalstärke wird als SNR-Wert in dBm mit einer entsprechenden Hintergrundfarbe dargestellt. Die SNR-Werte kann man wie folgt interpretieren:

Signal >= 40 → sehr gute Verbindung Signal >= 30 → gute Verbindung Signal >= 20 → Verbindung noch ausreichend Signal < 20 → Verbindung eingeschränkt, die Bitraten werden verringert um Daten zu übertragen.

Eine genauere Beschreibung zur Bedienung des MC-Config-Programms finden Sie in einem separaten Handbuch.

2.1.2 Inbetriebnahme über das MC WEB-Interface

Wenn Sie das MC-Config-Programm nicht nutzen möchten oder können, kann man die MC Geräte auch mit Hilfe eines WEB-Browsers in Betrieb nehmen.

Dazu muss man die LAN-Schnittstelle es Inbetriebnahme-Rechners auf eine feste IP-Adresse einstellen. Passend wäre z.B. die IP 192.168.170.1 mit der Subnetz-Maske 255.255.255.0

Wenn der MC mit der Defaulteinstellung (siehe -> 2.2) startet, kann man mit dem WEB-Browser mit Angabe der Adresse 192.168.170.100 eine Verbindung zum MC Gerät herstellen und sich die Home-Webseite des MC anzeigen lassen. Von da aus kann man dann die notwendigen Einstellungen vornehmen.

2.2 Zurücksetzen der Einstellungen auf Defaultwerte

Der MC kann durch Festhalten der Resettaste in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Wenn Sie die Resettaste drücken und gedrückt halten, durchläuft der MC Sequenzen, die durch wechselnde auf allen 4 LED's gleiche Farben angezeigt werden.

Startend mit weiß wechselt die Farbe auf blau --> rot --> grün und startet dann wieder von vorn mit weiß. Wenn das 3. mal blau erscheint und Sie weiter die Resettaste gedrückt halten, wird das Rücksetzen der Einstellungen vorgenommen. Alle LED's werden dabei ausgeschaltet. **Danach** kann die Resettaste gelöst werden. Wenn vor der 3. "Blauphase" die Resettaste gelöst wird, muss der MC durch eine erneute kurze Betätigung der Resettaste neu gestartet werden.

Der MC hat folgende (wichtige) Werkseinstellungen:

Device Name:	"MC-Dev"
SSID =	"MC1_WLAN"
Encryption mode =	no encryption
MODE=	802.11b/g/n
IP =	192.168.170.100
Netmask =	255.255.255.0
Gateway =	192.168.170.1
user =	"" (leer)
password =	"" (leer)
Seriell 1:	inaktiv
Relais:	inaktiv
Input:	inaktiv

3 Webinterface Informationsseite

Nachdem Sie über den Webbrowser eine Verbindung mit dem http-Server des MC hergestellt haben, wird zunächst eine Seite mit Informationen zum MC und zum aktuellen Status des Geräts angezeigt. Diese Webseite kann angezeigt werden, ohne das die ggf. gesetzten Werte für "User" + "Password" abgefragt werden. Bei allen anderen Seiten werden diese Angaben einmalig abgefragt, falls sie gesetzt wurden.

3.1 System Information

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Informationen zum Gerät:

Info	Bedeutung	Anmerkung
Device Name	Name des Geräts	Diese Angabe wird unter \rightarrow Admin konfiguriert und erscheint im MC-Config-Programm als Gerätename.
Uptime	Laufzeit	Dies ist die Zeit, die seit dem letzten Einschalten bzw. dem letzten Reset des MC vergangen ist

Realtime clock (UTC)	Datum- und Zeitangabe (Universal Time Coordinated)	Hier wird die interne Uhrzeit des Gerätes an Start setzt der MC die interne Uhr auf das D die Firmware kompiliert wurde mit der Uhrze Wenn ein Zeitserver konfiguriert ist (Configu Realtime Clock), versucht der MC diesen zu die UTC-Information zu erhalten. Gelingt die MC die interne Uhr entsprechend. Diese Zei u.a. verwendet, um Debug-Ausgaben zu ma Zertifikate zu validieren.	gezeigt. Beim atum, an dem eit 00:00:00. Iration -> I erreichen und es, stellt der Itangabe wird achen und um
Serial number		Seriennummer		
Firmware Versio	n	Version der Firmware		
Kernel Version		Version des Kernels	Das Betriebssystem des MC basiert auf Linu angegebene Versionsnummer gibt die Kerne die aktuell in die Firmware eingebunden ist. Beachten Sie dazu bitte diesen Hinweis:>	ux. Die hier el-Version an, 9
	System Info	ormation		
	Device Name		MC-Dev	
	Uptime		0 Week(s) 0 Day(s) 00:01:23	
	Realtime clock	: (UTC)	17.10.2023 7:02:10	
Realtime clock (Local Time)		: (Local Time)	17.10.2023 8:02:10	
Serial number			326550	
Firmware Version		ion	2.14p	
Kernel Version			Linux version 5.4.256	

Tabelle 3: System Informationen

3.2 Wireless Status Information

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Status der WLAN Verbinung.

Operation Mode	Betriebsmodus	Der MC kann entweder als Client in einer WLAN Infrastruktur arbeiten (Infrastructure) oder im Adhoc Modus
AP Mac Address (BSSID)	AP MAC Adresse	Dies ist die MAC-Adresse des Access Points (AP) mit dem der MC verbunden ist. Wenn der AP auch einen Gerätenamen mitteilt, wird auch dieser hier angegeben.
SSID	Netzwerkname	Dies ist die Kennung des WLAN Netzwerks mit dem sich der MC verbinden soll bzw. verbunden hat.

Connection state	Verbindungsstatus		Status der Verbind welche Authentifiz verschiedene Mel	dung z ierung dungei	um AP. Je nach dem eingestellt ist, können n angezeigt werden:
			Idle		keine Verbindung vorhanden
			Disconnected		zuvor bestehende Verbindung wurde unterbrochen
			EAP Success		EAP Authentifizierung abgeschlossen
			KeyCompleted		Austausch der Schlüssel abgeschlossen
			Connected		verbunden
			Authenticate		Authentifizierung läuft
			Associate		Assoziierung läuft
			Associated		Assoziierung abgeschlossen
			EAP Started		EAP Authentifizierung läuft
			Timeout		Timeout im Authentifizierung Prozess
			EAP Failed		EAP Authentifizierung fehlgeschlagen
			EAP Select Method		EAP Authentifizierung läuft
Security	aktive Ver	schlüsselungs- und	Verschlüsselung	Anzeige	9
	Authentifiz	zierungsmethode	WEP	WEP-4	0 (104)
			WPA(2,3)	WPA(2	3)-PSK
			WPA(2,3)-Enterprise	WPA2(3)/IEEE 802.1X/EAP
Connection time	Verbindungszeit		Dies ist die Dauer der Verbindung zwischen dem MC und dem aktuellen AP		
Bitrate	Sendebitrate		Dies ist die aktuelle Bitrate mit der Daten zum AP gesendet werden.		
Channel / Frequency	Kanal-Nr. und Frequenz		Dies ist die Kanalı der die Kommunik stattfindet.	numme ation z	er und die Frequenz auf zum aktuellen AP
SNR	Signal - G Dies ist ei von Signa Die Werte	ignal - Geräusch - Verhältnis vies ist eine Angabe über die Signalqualität und berechnet sich aus der Differenz on Signal- und Rauschpegel (siehe unten) vie Werte können wie folgt bewertet werden:			
	SNR	Zustand			
	>= 40	sehr guter Empfang			
	>= 30	guter Empfang			
	>= 20	20 Noch guter Empfang, je nach Einstellung (→ Roaming) beginnt der MC "bessere" AP's durch Scannen der anderen Kanäle zu suchen.			
	>= 10	schwaches Signal: der MC verringert die Sendebaudrate und scannt andere Kanäle um "bessere" AP's zu finden.			
	< 10	sehr schwaches Signal, der Datendurchsatz kann stark vermindert sein.		_	
	Zusätzlich werden noch statistische SNR Werte angezeigt: Min xx dB Max yy dB, 24h: Min aa dB Max bb dB xx + yy = minimale und maximale SNR Werte bei der Verbindung mit dem aktuellen AP aa + bb = minimale und maximale SNR Werte innerhalb der letzten 24 Stunden				

Signal	Signalpegel	Der Signalwert liegt zwischen -30 bis -90 dBm	
Noise	Rauschpegel	Normalerweise sind hier Werte zwischen -90 bis -95 dBm zu erwarten.	
Channel Usage	Kanalauslastung	Die Funkkarte liefert einen Wert der die Auslastung des aktuellen Kanals in % angibt. Dieser Wert wird hier farbig angezeigt. Grün \rightarrow geringe Auslastung Orange \rightarrow mäßige Auslastung Rot \rightarrow hohe Auslastung	
Wireless Status	Information		
Operation Mode	1	Infrastructure	
AP Mac Address (B	SSID)):A0:57:22:41:4A (LANCOM_acn_2)	
SSID	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	LANCOMacn	
Connection state		Connected	
Security		WPA2-PSK	
Connection time		2m 39s	
Bitrate		72MBit HT20 SGI 1 Stream MCS-Index 7	
Channel/Frequency	,	40: 5.200GHz	
SNR 46dE		5dB (Min 40dB Max 48dB, 24h: Min 23dB Max 48dB)	
Signal		-49 dBm	
Noise		-95 dBm	
Channel Usage 5GHz 5%		5%	

Tabelle 4: Wireless Status Information

3.3 Wired LAN Status Information

In diesem Abschnitt wird der aktuelle Zustand des bzw. der LAN-Ports angezeigt.

Wired LAN Status Information	
LAN link state	Link: Up
	Speed: 100MBit/s
	Duplex: Full
	MDI-X: Cross

LAN link state	Zustand des LAN-Port	Link	$\begin{array}{l} \text{down} \rightarrow \text{es ist kein LAN-Kabel angeschlossen} \\ \text{up} \rightarrow \text{ LAN-Kabel angeschlossen,} \\ \text{Client-Gerät erkannt} \end{array}$
		Speed	10, 100, 1000 MBit/s → Übertragsgeschwindigkeit
		Duplex	Half, Full \rightarrow Gleichzeitiges Senden und Empfangen an oder aus
		MDI-X	Straight, Cross \rightarrow MDI-X Status

Tabelle 5: LAN Link Status Informationen

3.4 Relay Status Information

Diese Information wird nur angezeigt, wenn die Relais-Funktion aktiviert ist.

Relay Status Information

Relay Mode Current State

TCP-Server listen on port 12345 Timeout: 5 sec OFF

Info	Bedeutung	Anmerkung		
Relay mode	Relais-Modus	Informationen Schaltkontakt	zum eingestellten Betriebsmodus des Relais- s.	
		Modus	Funktion	
		Disabled	Funktion nicht aktiv	
	TCP (UDP)	Die Relais-Funktion öffnet einen TCP (UDP) – Socket und wartet auf Daten, die das Relais steuern.		
	Internal	Das Relais wird über das Eingangssignal gesteuert.		
	serial Trigger	Das Relais schaltet ein, wenn Daten empfangen werden, die über die serielle Schnittstelle gesendet werden. Damit kann z.B. eine Aufwach-Funktion für das am MC angeschlossene Gerät realisiert werden. Das Relais fällt wieder ab wenn länger als "Timeout" keine Daten über die serielle Schnittstelle gesendet werden.		
		WLAN Status	Das Relais schaltet ein, wenn eine WLAN- Verbindung vorhanden ist.	
		MQTT Client	Das Relais wird über MQTT gesteuert	
Current State	aktueller Zustand des Relais			

Tabelle 6: Relaisstatus

3.5 Input Status Information

Diese Information wird nur angezeigt, wenn die Input-Funktion aktiviert ist.

Input Status Information

Input State

OFF

3.6 Serial 1

In diesem Abschnitt wird der aktuelle Zustand des seriellen Ports angezeigt.

Serial 1	
State	Serial Port is active
Device	/dev/ttymxc0
Network Connection	Mode: 'TCP-Server' IP: 192.168.170.132:59879 (Established)
Baudrate - Parity - Databits	115200 - None - 8
Serial Tx Frames/Bytes	3122/48642
Serial Rx Frames/Bytes	30412/49441
Network Tx Frames/Bytes	421/49441
Network Rx Frames/Bytes	98/48804
Net->Uart: Bytes in Buffer	162
Uart->Net: Bytes in Buffer	126

Info	Bedeutung	Anmerkung
State	Status	Hier wird angezeigt, ob der serielle Port aktiviert ist
Device	Devicename	Diese Angabe bezeichnet die Hardwareeinheit mit der die serielle Schnittstelle realisiert ist. Standard ist die Bezeichnung: /dev/ttymxc0 Wenn am USB-Port ein passender USB <> Seriell Adapter angeschlossen ist, sind auch Angaben wie: /dev/ttyUSB0 (1,) möglich
Network Connection	Modus und Zustand	Hier wird angezeigt, in welchem Modus der serielle Port arbeitet und in welchem Zustand sich die Verbindung aktuell befindet. z.B. Mode: 'TCP-Server' IP: 0.0.0.0:0 (Listen Port 8888)
Baudrate Parity Databits	Parameter der seriellen Verbindung	Mit diesen Werten wird angezeigt, wie die serielle Schnittstelle aktuell eingestellt ist.
Serial Tx Frames/Bytes Serial Rx Frames/Bytes Network Tx Frames/Bytes Network Rx Frames/Bytes Net->Uart: Bytes in Buffer Uart->Net: Bytes in Buffer	Statistische Werte	Diese hier angezeigten Werte zeigen, wie viele Bytes bzw. Datenpakete über die serielle Schnittstelle gesendet bzw. empfangen wurden.

Tabelle 7: Status der seriellen Schnittstelle

3.7 Network Information

Dieser Abschnitt zeigt abhängig vom konfigurierten Bridge-Modus Informationen zu den aktiven Netzwerk-Schnittstellen an.

Bridge - Type	Angezeigten Info angeschlossenei	Angezeigten Informationen (abhängig von der Konfiguration des MC und der angeschlossenen LAN-Clients)		
LAN Client Cloning	Bridge Bridge Type Client Detection Client IP Client Netmask Client Matemay Client Hostname Client MAC Original WLAN C LAN MAC	e Card MAC	LAN Client Cloning Detected Client information by DHCP 192.168.170.63 (Autodetected) 255.255.255.0 (Autodetected) 192.168.170.249 (Autodetected) 8.8.8.8 (Autodetected) LAPTOP-BLROHEN0 (From DHCP Request) 54:E1:AD:B4:DB:81 (Autodetected) 00:0E:8E:B4:F5:22 90:5F:8D:04:FB:96	
NAT oder Single Client NAT	Network Information Interface Wireless (IPv4) Interface LAN (IPv4) Routing Bridge Bridge Type DHCP Server Status (LAN) Dynamic IP Range Active clients DHCP Client 1	IP 192.168.170.79 (DHCP successf IP 192.168.2.100 (Static IP) Broadc IP 127.0.0.1 Broadcast 127.0.0.1 N Default gateway 192.168.170.249 (Nat 192.168.2.10 - 192.168.2.20 54:E1:AD:B4:DB:81 192.168.2.10	il) Broadcast 192.168.170.255 Netmask 255.255.255.0 MAC 00:0E:8E:B4:F5:22 default gw 192.168.170.249 ast 192.168.2.255 Netmask 255.255.255.0 MAC 90:5F:8D:04:FB:96 etmask 255.0.0.0 on Wireless	

Level 2 Pseudo-Bridge	Network Information	
Level 21 Seudo-Dhuge	Interface Wireless (IPv4)	IP 192.168.170.79 (DHCP successful) Broadcast 192.168.170.255 Netmask 255.255.255.255.0 MAC 00:0E:8E:B4:F5:22 default gw 192.168.170.249
	Interface LAN+ (IPv4)	IP 1.1.1.1 Broadcast 1.255.255.255 Netmask 255.255.255.255 MAC 90:5F:8D:04:FB:96
	Interface LAN (IPv4)	IP 192.168.170.79 Broadcast 192.168.170.255 Netmask 255.255.255.255 MAC 90:5F:8D:04:FB:96
	Interface lo (IPv4)	IP 127.0.0.1 Broadcast 127.0.0.1 Netmask 255.0.0.0
	Routing	Default gateway 192.168.170.249 on Wireless
	Bridge	
	Bridge Type	Level 2 Bridge
	Level 2 Bridge Status	
	Bridge Entry 1	LAN1: 54:E1:AD:B4:DB:81 192.168.170.63 (5sec)

Tabelle 8: Network Information

3.8 Access Point Information

In diesem Abschnitt wird eine Liste der vom MC registrierten Access Points (AP) angezeigt. Der Listeneintrag des aktuell verbundenen AP's ist grau hinterlegt und wird immer an erster Stelle angezeigt. Es folgen die AP's mit passender SSID die potentiell auch für eine Verbindung in Frage kommen. Diese AP's werden mit grüner Schrift dargestellt. Danach werden AP's mit anderer oder unbekannter SSID (hidden) aufgelistet. Die Informationen unter "Security" geben Auskunft über die Authentifizierungsmethoden, die der jeweilige AP erwartet.

Wenn ein AP die zum MC passende SSID anbietet, aber die "Securty"-Einstellungen des AP's verhindern, dass sich der MC mit dem AP verbinden kann, wird die "Securty"-Information in **roter** Schrift angezeigt.

Das gleiche gibt für die Spalte "Channel/Frequency", wenn der AP auf einem Kanal arbeitet, der z.B. durch eine Angabe einer Kanalliste unter Configuration->Wireless->Roaming nicht eingeschlossen ist.

In der Spalte "Extra Information" wird folgendes angegeben:

- Ländereinstellung (DE)
- Anzahl der Clients / Kanalauslastung (5/2%) (Wenn verfügbar)
- Sendeleistungseinschränkung (17dBm) (Wenn verfügbar)
- 802.11k Info mit der Anzahl der angegeben Nachbar-AP's (802.11k (1)) (Wenn verfügbar)
- Roamingvorgänge (a / b) a= misslungen b= erfolgreich
- Rauschpegel (-95dBm). Dieser Wert + SNR ergibt den gemessenen Signalpegel. (-95 + 48 = -47dBm)

WLAN Access point list							
BSSID	SSID	Security	SNR AP Name	Channel/Frequency	Min/Max Bitrate	Last Seen	Extra Information
00:A0:57:22:41:4A	LANCOMacn	[WPA2-PSK-CCMP]	52dB LANCOM_acn_2	40: 5200MHz	6 / 54 + 11n: BW 20MHz	0	DE 3/6% 11v 802.11k (1) Roam 0/2 -95dBm
00:A0:57:22:41:2A	LANCOMacn	[WPA2-PSK-CCMP]	22dB LANCOM_acn_1	44: 5220MHz	6 / 54 + 11n: BW 40MHz	3	DE 2/17% 11v 802.11k (1) Roam 0/1 -94dBm
0E:A0:57:22:41:4A	LANCOM_WPA3as	[WPA2-PSK-SHA256-CCMP]	54dB LANCOM_acn_2	40: 5200MHz	6 / 54 + 11n: BW 20MHz	3	DE 0/6% 11v -95dBm
68:86:A7:13:81:1A	RadiusTest_FT	[WPA2-FT-EAP-CCMP]	31dB CAP-3502E-H	56: 5280MHz	12 / 54 + 11n: BW 40MHz	68	DE 18/6% 17dBm -94dBm

Abbildung 3.1: Access Point Liste



Zur Spalte "Extra Information" werden noch zusätzlich Informationen einblendet, wenn man den Cursor über die einzelnen Angaben platziert. So kann man sich z.B. zusätzlich die Liste der Nachbar-AP's anzeigen lassen.

3.9 HTTPS Webinterface

Auf die Webseiten der MC-Geräte kann man auch per HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) zugreifen. Damit wird ein verschlüsselter Datenaustausch zwischen MC und Webbrowser ermöglicht. Dazu wird unter "Admin" der HTTPS-

Server auf einem konfigurierbaren TCP-Port (default 443) aktiviert. Für diesen Zugriff verwendet der MC ein selbsterzeugtes Serverzertifikat, das bei der ersten Verbindung im Webbrowser bestätigt werden muss. Die Meldung des Browsers zur Bestätigung ist je nach Browsertyp unterschiedlich.

Firefox	Opera	MS Edge
Warnung: Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt Firfox hat ein mögliches Sicherheitsrisiko erkannt und 192.168.2.100 nicht geladen. Falls Sie die Webie beuchen, könnten Angreifer versuchen, Passwörter, E-Mails oder Kreditkartendaten zu stehlen. Weitere Informationen.	Ungültiges Zertifikat Aufgrund eines Zertifikatproblems kann Opera die Identität des Servers » 192. 168. 170. 102« nicht überprüfen. Der Server könnte versuchen, Sie zu betrügen. Möchten Sie die Verbindung zum Server trotzdem herstellen? Zertifikat anzeigen	Free Standard Sta

Die Links in den rot markierten Bereichen führen dazu, dass der Browser das Zertifikat akzeptiert und die Verbindung zum HTTPS-Webserver des MC aufbaut.

Um diesen Ablauf zu vermeiden, kann auch ein eigenes registriertes Serverzertifikat auf den MC geladen werden. Dies geschieht in dem Abschnitt "Admin" \rightarrow 5.1 (Webserver certificate)

3.10 Storage Status Information

An den MC kann ein USB-Speicher-Stick angeschlossen werden, der zur Speicherung von Debug-Meldungen oder von Mitschnitten auf der WLAN - oder LAN Schnittstelle genutzt werden kann.

Wenn ein solcher USB-Speicher-Stick aufgesteckt ist, wird der Status dieses Speichers am Ende der Home-Webseite angezeigt.

USBMounted on /mnt/usbUnmountFilesystemvfatFormat as Ext4 FilesystemFree29540MiB from 29586MiB	Storage Status Information	
FilesystemvfatFormat as Ext4 FilesystemFree29540MiB from 29586MiB	USB	Mounted on /mnt/usb Unmount
Free 29540MiB from 29586MiB	Filesystem	vfat Format as Ext4 Filesystem
	Free	29540MiB from 29586MiB

Abbildung 3.2: USB-Speicherstatus

Vor dem Abziehen des Speicher-Sticks sollte der Anwender mit der Funktion "Unmount" den Speicher vom System trennen, damit der Inhalt konsistent bleibt. Insbesondere wenn der USB-Stick als FAT-Filesystem formatiert ist, kann es dazu kommen, dass beim Ausschalten ohne vorheriges "Unmounten" Fehler im Filesystem des USB-Stick entstehen.

Wenn der USB-Stick dazu dient Debug-Meldungen und (oder) (W)LAN Mitschnitte aufzuzeichnen (siehe 5.9), sollte der USB-Stick mit dem EXT4-Filesystem formatiert werden. Dieses Filesystem ist robuster in Bezug auf die Konsistenz der Daten bei plötzlichen Ein- und Ausschalten des MC.

Darum wird an dieser Stelle die Funktion "Format as EXT4 Filesystem" angeboten. Damit wird der aktuell aufgesteckte USB-Stick mit dem EXT4-Format formatiert. **Dabei werden allerdings alle vorhandenen Dateien auf dem USB-Stick gelöscht.**

3.11 WLAN und LAN-Dump-Dateien

Wenn der Mitschnitt der Kommunikation auf der WLAN oder (und) LAN-Schnittstelle aktiviert ist (siehe "Configuration" \rightarrow "Logging" \rightarrow "(W)LAN Dump", werden hier die dabei entstandenen Dateien gelistet. Die Dateien enthalten die aufgezeichneten Daten in komprimierter Form vom Typ ".gz" Lediglich die Dateien, die gerade beschrieben werden sind vom Type ".pcap" Weitere Informationen dazu finden Sie hier \rightarrow 5.9.1.4

Wireless Dump	
Capture byte count	2666376KByte
Recv count	16462248
Drop count	24634/12616 (If 0)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0140_20000101_073944_843916.pcap.gz (21687 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0141_20000101_074048_360020.pcap.gz (18244 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0142_20000101_074233_462674.pcap.gz (21912 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0143_20000101_074310_600030.pcap.gz (16050 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0144_20000101_074604_862172.pcap.gz (19922 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0145_20000101_074731_698195.pcap.gz (19984 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0146_20000101_074851_473225.pcap (26937 KByte)
Ethernet Dump	
Capture byte count	89640KByte
Recv count	79175
Drop count	0/0 (If 0)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0000_20000101_074003_654321.pcap.gz (16143 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0001_20000101_074251_645069.pcap.gz (16549 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0002_20000101_074643_559405.pcap (23742 KByte)
Abbildung 3.3: WLAN- und LAN-D	ump-Dateien

4 Firmware- und Konfigurationsmanagement: Device Menü

Unter diesem Menüpunkt gibt es die Möglichkeit eine Firmware auf den MC zu übertragen und die eingestellten Parameter als Datei zu speichern oder wieder herzustellen.

4.1 Firmware

Hier kann über einen einfachen Dialog eine Datei ausgewählt und mit "Upload" zum MC übertragen werden.

Upgrade firmware file	Durchsuchen	Keine Datei ausgewählt.
Upload		
Abbildung 4.1: Firmwar	e Upgrade Dialo	g



Es ist sehr wichtig, dass in dieser Phase weder die Versorgungsspannung des MC unterbrochen noch die Resettaste betätigt wird.

4.2 Configuration Management

unter diesem Menüpunkt hat man folgende Möglichkeiten:

Reset configuration to defaults	Mit diesem Taster werden alle Parameter auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Daraufhin wird auf der Webseite oben rechts ein Feld mit 2 Tasten eingeblendet, mit denen de geänderte Zustand gespeichert und aktiviert werden kann ("Save & apply") oder die gemachte Veränderungen wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden ("Cancel changes").	
Download running configuration	Mit dieser Funktion kann der aktive Parametersatz in einer Datei abgespeichert werden.	
Download new configuration	Mit dieser Funktion kann der aktive Parametersatz abgespeichert werden. Es werden auch die evt. schon zuvor vorgenommenen Änderungen in die Datei mit übernommen.	
Reboot device	Mit dieser Funktion kann der MC neu gestartet werden. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.	
Upload configuration file	Hiermit kann eine Parameterdatei ausgewählt und mit "Upload" auf den MC übertragen werden. Wenn sich dadurch Parameter ändern, wird oben rechts wieder der Dialog zur Übernahme und Aktivierung (Save & apply) der Parameter angezeigt. Man kann aber auch das Laden der Datei mit "Cancel changes" wieder rückgängig machen.	

Reset configuration to default values. All current configuration settings will be lost! Reset configuration to defaults

Download of the running configuration.
Download running configuration

Download of the new configuration which is not yet activated.
Download new configuration

Reboot device	
Reboot device	

Upload configuration file: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Upload

Abbildung 4.2: Configuration Management

4.3 Network Test

(ab Firmware 2.14b)

Auf dieser Seite kann man Netzwerkverbindungen zu bestimmten Hosts testen.

Damit lassen z.B. die Parameter für die Einrichtung der Netzwerkschnittstellen testen. Hier lässt sich auch prüfen, ob bestimmte Ports (TCP oder UDP) auf bestimmten IP-Adressen über das WLAN erreichbar sind.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung
Icmp Trace	Ping-Test zu einer IP oder einem Hostnamen. Die einzelnen Stationen, die zur Zieladresse führen, werden gelistet.
Tcp Connect	Damit kann eine TCP-Verbindung zu einem Host auf den angegebenen Port aufgebaut werden. Die Verbindung wird im Anschluss gleich wieder geschlossen.
Tcp/Tls Connect	Damit kann eine TCP/TLS-Verbindung zu einem Host auf den angegebenen Port aufgebaut werden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden Daten aus dem empfangenen CA-Zertifikat des Servers angezeigt.
Udp Send	Mit dieser Funktion kann ein Datagramm an den angegebenen Host auf den angegebenen Port mit dem Inhalt "Payload" geschickt werden.
Filter TCP RX	Mit dieser Funktion wird auf dem angegebenen Port überwacht, ob eine TCP-Verbindung über WLAN zu diesem Port aufgebaut wird. Es wird nur der Aufbau der Verbindung gemeldet.
Filter UDP RX	Mit dieser Funktion wird auf dem angegebenen Port überwacht, ob UDP-Daten über WLAN zu diesem Port geschickt werden. Wenn das erste UDP-Paket eintrifft, werden Informationen zum Absender ausgegeben. Es wird nur das erste UDP-Paket von einem Host mit einer bestimmten Quell+Ziel-Port Kombination registriert. Mit "Clear Results" und anschließendem "Filter UDP RX" wird der Filter neu gestartet.
Clear Results	Damit werden die Ausgaben gelöscht und die Filter (TCP(UDP) RX zurückgesetzt.

Home Device Configuration Sta	tistics Support	
Hostname or IP: google.de	Port: 80	Payload:
Icmp Trace Tcp Connect Tcp/Tls Co	nnect Udp Send Filter TCP R	X Filter UDP RX Clear Results Copy to clipboard

Abbildung 4.3: Network Test

5 Einstellung der Betriebsparameter: Configuration Menü

Unter diesem Menüpunkt finden sich weitere Untermenüs, über die man Webseiten erreicht, auf denen alle Parameter des MC definiert werden können.

Welche Untermenüpunkte vorhanden sind, ist abhängig von der jeweiligen Variante des MC. Die folgende Tabelle nennt die zur Zeit vorhandenen Untermenüs.

Menüpunkt	Kapitel	wichtige Parameter	Voraussetzung
Admin	5.1	Gerätename, User, Password	
Network	5.2	IP-Adresse, Bridge-Mode, Filter	
Wireless	5.3	SSID, Security, SCEP, Roaming	
Serial Ports	5.4	Baudrate, Modus usw	Serielle Schnittstelle
Printer Server	5.5	USB-Printer Mode	USB-Port
Relay	5.6	Relay-Mode	Relais Anschluss
Realtime clock	5.7	NTP-Server-IP	
Input	5.8	Input-Mode	AUX-In
LAN-Port		LAN-Port Einstellungen	MC1, MC6C
Logging	5.9	Debug-Meldungen ein / aus	

Die einzelnen Webseiten zur Konfiguration werden im folgenden genauer dargestellt und erläutert.

5.1 Admin

Unter Admin werden verschiedene Parameter definiert, die u.a. den Zugriff auf die Webseite und damit auf Statusinformationen und die Konfiguration des MC steuert.

Device Name	
Consulta	Dieser Name wird mit dem MC-Config-Programm angezeigt und kann auch beim DHCP als Gerätename an den DHCP-Server geschickt werden.
Administrator	'Admin' mit 'Name' und 'Password' festlegen.
Monitor Login	Für jemanden, der die Konfiguration nur einsehen, aber nicht ändern soll, kann man als 'Monitor' einen Benutzer festlegen, der die Konfiguration öffnen aber keine Änderungen an den Parametern vornehmen kann.
SNMP	Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Netzwerkprotokoll um Netzwerkgeräte von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. Die MIB-Datei, die eine Gerätebeschreibung liefert, kann über einen Link vom MC heruntergeladen werden. Der 'Community name' ist default auf 'public' eingestellt. Die MC-Firmware 2.14p unterstützt die Versionen SNMP V1/2/3
Webserver	Der Webserver des MC kann über HTTP oder HTTPS angesprochen werden. An dieser Stelle kann man die beiden Protokolle (de)aktivieren und jeweils die Portnummern für diese Protokolle festlegen. Die Einstellung der Portnummern kann wichtig sein, wenn man im NAT-Modus arbeitet und LAN-Clients ebenfalls auf diesen Ports erreichbar sein sollen. Für die HTTPS Funktion kann am Ende dieser Seite ein kundenspezifisches Zertifikat für den Webserver hochgeladen werden. Show website state:
	Normalerweise wird die Homepage mit den Statusinformationen der MC-Geräte ohne die Abfrage von "user" und "password" angezeigt. Wenn auch dies eingeschränkt werden soll, kann man mit der Auswahl "need authentication even for status" die Eingabe notwendig machen.
URL Authenticatior	Der Zugriff auf die REST-API ist normalerweise entsprechend der Angabe von Admin user/password oder Read- Only user/password geregelt.

Damit man zur Nutzung der Rest-API diese user/password Informationen nicht herausgeben muss, kann hier für

bestimmte URL's separate Zugriffsregeln definieren. Wenn man z.B. den Status der WLAN-Verbindung ohne user/password abfragen möchte, dann geht das wie folgt.

URL Authen	tication
By default, API, The following s URL settings ca	/URL authentication is performed by the Admin user or Read-only user. ettings allow configuration for individual URL authentication. In use the wildcard * like '/API/Status/Wireless/*'.
Auth Count	1 Change count of following authentication rules
Authentication Mode	Allow unauthenticated access
URL	Authentication Mode /API/Status/Wireless/Connection
	(
Mit dieser	Einstellung kann der Zugriff für das MCConfig-Tool eingeschränkt werden.
• V	VLAN+LAN
• [AN
• n	IONE
	URL Authen By default, API, The following s URL settings ca Auth Count Authentication Mode URL Mit dieser • V • L

Other Options	Serial port instances:
•	Hier kann man festlegen, wie viele serielle Ports genutzt werden sollen. Die Anzahl der seriellen Ports kann durch
	den Anschluss passender Adapter an den MC-USB-Port erweitert werden.
Power Save	Mit dieser Option ist es möglich, den MC für eine bestimmte Zeit in einen Energiesparmodus zu versetzen.
	Während dieser Zeit verbraucht das Modul nur etwa 1/3 der typischen Leistung. In diesem Zustand kann das
	Modul jedoch nicht kommunizieren. Nach Ablauf der angegebenen Zeit meldet sich das Modul mit einem Status-
	Datagramm zurück. Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, kontaktieren Sie den Hersteller.
Securing	Mit der Aktivierung dieser Option kann man festlegen, dass die in der Config gespeicherten Passwörter und
Passwords:	Schlüssel (z.B. PSK) beim Download der Config nicht mitübertragen werden. Damit kann man verhindern, dass
	aus der gespeicherten Config-Datei eines MC's diese Daten ausgelesen werden können.
	Wenn diese Funktion einmal aktiviert wurde, dann kann man diese Option nicht mehr ausschalten. Erst über einen
	Default-Reset kann diese Option abgeschaltet werden. Auch ein Downgrade der Firmware ist mit aktivem
	"Securing Passwords" nicht möglich.
Webserver	Hiermit ist es möglich, ein Zertifikat für den Webserver des MC auf das Gerät zu laden. Dieses Zertifikat ersetzt
certificate:	das interne selbst generierte Zertifikat.

5.2 Network

In diesem Abschnitt werden die IP-Adressen des MC und die Eigenschaften der Bridge-Funktion festgelegt. **5.2.1** IP Address

Home Device	Configuration Statistics Support	
IP settings	Admin Ietwork IP address	
Enable DHCP Client	Check this box to enable the dhcp client for IP configuration. (Disabled for LAN-Client- Cloning)	Enable DHCP: Mit der Aktivierung dieser Option, bezieht der MC per DHCP die Netzwerkeinstellungen. In der Regel wird dies über eine bestehende WLAN-Verbindung geschehen.
Host Name:	This information is sent to the DHCP server as the parameter 'hostname' during the DHCP process. If this parameter is empty the parameter 'Device Name' (see -> Admin) is used	Wenn der Parameter "Host Name" definiert ist, wird diese Angabe in den DHCP-Request übernommen. Ist dieser Parameter leer, wir der "Device Name" von der Admin-Seite verwendet.
Enable Fallback to Static IP	Check this box to enable fallback to static IP if the dhcp client fails.	Enable fallback to static IP: Wenn die Zuweisung der Netzwerkparameter über DHCP fehlschlägt, Netzwerkeinstellungen übernommen werden. IPv4, Subnetmask, Gateway, DNS:
Default IPv4 address:	192.168.170.105 Type the IP address of your bridge.	Ohne DHCP werden hier die Netzwerkparameter eingestellt, die der MC über WLAN verwendet. Nur im "Pseudo Level 2 Bridge Mode" ist diese IP-Adresse auch über LAN aktiv.
Default Subnetmask:	255.255.255.0 The subnet mask specifies the network number portion of an IP address. The factory default is 255.255.0.	
Gateway Address:	192.168.170.249 This is the IP address of the gateway that connects you to the internet.	
Nameserver Address (DNS):	0.0.0.0 This is the IP address of the nameserver (DNS).	
Backup DNS 1:	0.0.0.0 This is the IP address of the backup DNS 1.	
Backup DNS 2:	0.0.0.0 This is the IP address of the backup DNS 2.	
Format: <s Subnet 1 Subnet 2</s 	SubnetIP>/ <maskbits>,<gatewayip></gatewayip></maskbits>	Mit diesen Parametern kann man für bestimmte Netzwerke andere GatewayIP's definieren.

Subnet 3

Add Remove

IPv6 settings

Enable IPv6 Support (experimental)	
	Check this box to enable IPv6 support (interface autoconfiguration).
Debug IPv6:	Detailed Select log configuration IPv6
Enable Bridge	

Check this box to enable IPv6 bridge support. Forwarding router avertise with prefix

IPV6 settings:

Damit wird die IPV6 Funktionalität des MC-Geräts aktiviert. Diese Funktion befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Anwender können sich gern an modas wenden um Funktionen in diesem Bereich implementieren zu lassen.

Bisher kann lediglich der Webserver per IPV6 erreicht werden.

mDNS settings		mDNS settings:
Enable mDNS Support		mit diesem Verfahren können Namen von
	Check this box to enable mDNS (multicast DNS) support.	Netzwerkgeräten innerhalb eines lokalen Netzwerks in IP
		Adressen aufgelöst werden, ohne das ein DNS-Server
Debug mDNS:	Detailed 💌	vorhanden sein muss. Dazu werden alle DNS-Anfragen
	Select log configuration for mDNS/LLMNR.	für die ".local"-Domain per UDP an die mDNS-Multicast-
		Adresse 224.0.0.251 UDP-Port 5353 gesendet.
Enable LLMNR		
	Check this box to enable Link Local Multicast Name Resolution (LLMNR) compatibility (Microsoft)	Mircosoft Betriebssysteme nutzen zum gleichen Zweck
		das LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)
Enable Sernum Host		Protokoll. Diese Protokoll kann zusätzlich aktiviert
	Check this box to enable mDNS reply to s[Sernum]mcdev.local.	werden und kommuniziert über die Multicast-IP
		224.0.0.252 und den UDP-Port 5355
Enable Dev name/Host		
name	Check this boy to enable mDNS reply to (Host/DevName) local	Mit den folgenden 3 Parametern wird festgelegt, auf
		welche Anfragen das Gerät antworten soll.
Reply To Name	MCDEV12345	
. ,	On this name the box will reply to an mDNS request in the form [Name].local.	

5.2.2 Bridge

Der MC unterstützt 5 verschiedene Bridge Modi. Die Modi sind dadurch gekennzeichnet, wie transparent die LAN-Clients am MC an das WLAN angebunden sind, mit welcher MAC-Adresse die LAN-Clients im WLAN arbeiten und ob die LAN-Clients eine eigene IP-Adresse im WLAN haben.

Bridge-Mode	LAN- Clients	IP's im WLAN	Transparenz	Anmerkung
OFF	Beliebig viele	1 (MC IP)	Getrennt	Wenn die Brigde-Funktion deaktiviert wird, können die LAN Clients nicht über die WLAN-Schnittstelle des MC mit anderen Geräten kommunizieren.
LAN Client Cloning	1	1 (LAN Client IP)	alle Ports	Im WLAN ist nur die LAN-Client-IP mit der MAC- Adresse des LAN-Clients registriert.
Single Client NAT	1 + x	1 (MC IP)	alle Ports	Im WLAN ist nur die IP des MC mit der WLAN-MAC- Adresse des MC registriert. Nur ein LAN-Client ist über WLAN adressierbar. Alle anderen LAN-Clients können untereinander und auch ins WLAN kommunizieren.
NAT	beliebig viele	1 (MC IP)	Ports def. per Config	Im WLAN ist nur die IP des MC mit der WLAN-MAC- Adresse des MC registriert. Die LAN-Clients sind nur über bestimmte Ports erreichbar, die in der Portweiterleitungstabelle (NAT rules) festgelegt sind.
Level 2 Bridge	beliebig viele	n x LAN-Clients + 1	alle Ports	Im WLAN sind alle LAN-Client-IP's und die MC-IP mit der WLAN-MAC-Adresse des MC registriert.

MWLC-Mode	beliebig	1 (MC IP)	alle Ports	Im WLAN ist nur die MC-IP mit seiner WLAN-MAC-
	viele			Adresse registriert.

Tabelle 9: Bridge-Modi

5.2.2.1 Bridge-Mode OFF

In diesem Modus ist eine Kommunikation der am MC über den LAN-Port verbundenen Clients über WLAN mit anderen Geräten nicht vorgesehen. Der MC verfügt über 2 IP-Adressen über die auf die MC internen Funktionen zugegriffen werden kann. Das sind z.B. Relais, AUX-IN, serielle Schnittstelle, Webinterface.

Dieser Mode sollte gewählt werden wenn:

1) die WLAN Schnittstelle ausgeschaltet ist

2) wenn es z.B. bei einer Anwendung darum geht, den MC nur als seriellen Client mit RS232 Schnittstelle zu betreiben. Damit kann man sicherstellen, dass der LAN-Anschluss am MC nicht als Zugang zum WLAN genutzt werden kann.

5.2.2.2 LAN-Client-Cloning

Im "LAN Client Cloning" Modus geht es darum, ein am LAN-Port des MC angeschlossenes Netzwerkgerät möglichst transparent über WLAN mit einem Netzwerk zu verbinden. Der MC übernimmt für die Kommunikation über WLAN die MAC-Adresse und die IP-Adresse des LAN-Clients.

Wenn der MC mehrere LAN-Ports hat und diese auch angeschlossen sind, wird zur Übernahme der MAC-Adresse nur das Gerät am LAN-Port 1 berücksichtigt. Weitere an den anderen LAN-Ports angeschlossene Geräte können untereinander und auch mit dem "geklonten" Gerät kommunizieren. Diese anderen Geräte können allerdings nicht über WLAN kommunizieren.

Achtung: Der MC schaltet das WLAN erst an, wenn am LAN-Port Ethernetdaten mit einer MAC-Adresse registriert wurden.

Bridge mod	de configuration	
Bridge active		LAN Port Delay:
	Activate Bridge if you want to exchange data between WLAN and LAN. If the wireless interface is disabled 'Bridge active' has to be switched off	Wenn der MC zusammen mit dem LAN-Client eingeschaltet wird, kann es sein, das der LAN-Client schneller bereit ist als
Bridge mode	LAN Client Cloning V	der MC. Dann könnte der LAN-Client z.B. zu einem
	Select the type of bridging. Single Client NAT and LAN Client Cloning is used when only one client is attached on the LAN port. NAT is used when more than one Client is attached to the LAN Port. Level 2 Pseudo-Bridge is for transparent bridging between LAN and WLAN. Select NWLC-Client or -Server to tunnel the client data between WLAN and the stationary network For further information please refer to the manual	Zeitpunkt schon DHCP Versuche starten, wo er MC noch keine Daten über WLAN weiterleiten kann. Mit aktiviertem "LAN Port Delay" wird der LAN-Port am MC verzögert eingeschaltet, damit der LAN-Client erst später seine Kommunikation startet
LAN Port Delay		
	Delay LAN port link up to support clients that transmit important packets after link up.	LAN-Client Type:
LAN client Type	Autodetect V	Der LAN-Client kann über eine feste IP-Einstellung verfügen, oder per DHCP die IP-Einstellungen über WLAN beziehen.
	Select how LAN-Client detection should work. Static Includes DHCP and Autodetect includes DHCP and Static mode.	Abhängig davon kann hier - DHCP
LAN Client IP	0.0.0.0	- Static
	Type the IP address the LAN client to speed up detection. If detection by DHCP is enabled DHCP-Replies will be used for detection	eingestellt werden
		Mit "Static" und "Autodetect" können die Parameter
Subnet mask	255.255.255.0	IP + Netmask + Gateway vorgegeben werden.
	Subnet mask of the network the LAN Clients will be connected. This can also be determined by DHCP.	Mit "Autodetect" kann man sowohl "DHCP-" als auch "Static"-Clients anschließen. Dabei muss man aber die
Gateway IP	0.0.0.0	Werte für Netzwerkmaske und Gateway IP des
	Gateway IP address of the network the LAN Clients will be connected. This can also be determined by DHCP.	Netzwerks angeben, mit dem der LAN-Client arbeitet. Die IP des Gateways ist wichtig, weil der MC diese IP benutzt
		um über LAN erreichbar zu sein. Die "LAN client IP" sollte angegeben werden, wenn der LAN-Client passiv ist, also von sich aus keine Datenpakete mit seiner IP-Adresse sendet. Der MC prüft per ARP-Request, ob die angegebene IP über LAN erreichbar ist. Wenn ja wird diese IP-Adresse dem WLAN-Interface des MC zugeordnet. Damit ist der MC und der LAN-Client mit dieser IP-Adresse über WLAN

erreichbar.

		DNS1 + 2:
DNS1	0.0.00	Wenn der MC einen DNS benötigt um z.B. die IP-Adresse des
	DNS Server 1 if not determined by DHCP. This DNS server IP can be used by the MC	NTP - Servers aufzulösen, können hier 2 DNS angegeben
		werden.
DNS2	0.0.0.0	Bridge-IP on LAN-Port
	DNS Server 2 if not determined by DHCP. This DNS server IP can be used by the MC	Wenn man den MC über die LAN-Seite über eine andere IP-
		Adresse als die Gateway-IP erreichen möchte, kann kann man
Bridge IP on	0.0.0.0	diese hier definieren
LAN Port		IP Timeout:
	If no specific bridge IP is defined, the bridge will be visible from the LAN site under the detected or given gateway ip. Normally, this value can be left at 0.0.0.0	Der MC prüft deuernd, ob die geklente" IP nach erreichbar ist
		Wenn nach. In Timoout" Sokundon koino Antwort mohr
IP Timeout	30	ampfangan wurde, wird das WI AN Interfage das MC
IF IIIIeouc	There are a detected in the first will there and (0 - disclose the support)	abgeschaltet und erst wieder eingeschaltet bis wieder eine
	Timeout after detected ip configuration will time out (o = disable timeout).	Antwort von der LAN Client ID registriert wurde
Stov		Stoy connected:
connected		Stay connected:
	If enabled, the wireless connection will not go down even when the LAN link is disconnected	Manchmai Isl es enordenich, dass das WLAN Interface des MC
		troiz ausgeschaltetem LAN Client aktiv bleibt. Z.B. in dem Fall,
Forward		dass das Relais benutzt wird, um den LAN-Client abzuschalten.
Wake on		Dann muss naturitich die WLAN-verbindung genalten werden,
LAN	If enabled, wake on lan nackets are forwareded (UDP port 9) and resent on LAN as broadcast	damit das Relais auch wieder eingeschaltet werden kann.
	packets.	Forward wake on LAN:
		Bei aktiver Option werden über WLAN empfangene Wake on
MAC to clone		LAN Pakete (udp Port 9) als Broadcast uber die LAN-
	Define here the MAC address that will be cloned. This is usefull when more than one MAC can be	Anschluße des MC weitergeleitet.
	detected at LAN port 1	MAC to clone:
		Hier kann man eine bestimmte MAC-Adresse vorgeben, die
Preconnect		geklont werden soll. Das wäre z.B. dann nötig, wenn am LAN-
	If enabled, the wireless connection will come up using the following mac before the client is found. The	Port 1 mehr als eine MAC-Adresse aktiv ist.
	following mac is learned back to the configuration in this mode.	Preconnect:
MAC for		Normalerweise schaltet der MC im Cloning-Modus das WLAN
Preconnect		erst dann an, wenn über den LAN-Port ein Paket vom LAN-
	Define here the MAC address that will used for preconnect. If it is empty the mac wireless card is used	Client empfangen wurde. Wenn aber der LAN-Client z.B. erst
	initially.	mit dem Relais des MC unter Spannung gesetzt wird, muss der
		MC in jedem Fall das WLAN aktivieren.
		MAC for Preconnect:

MAC for Preconnect:

Der Parameter MAC for Preconnect wird nach einem Start automatisch auf die erkannte Client-MAC gesetzt und bleibt auch dort gespeichert. Für die Ersteinrichtung kann man den Wert leer lassen. In dem Fall wird die MAC der WLAN-Karte für die erste WLAN-Verbindung verwendet.

		Bridge mode configura	tion	
LAN-Client-Cloning	WLAN IP: 192.168.170.99	✓ Bridge active		
Li il chont choning	WEAN WAC. 00.08.44.33.22.11	Bridge mode	LAN Client Cloning	•
		LAN dient Type	Autodetect	•
IP: 192.168.170.99		LAN Client IP	192.168.170.99	1
MAC: 00:0e:44:33:22:11		Subnet mask	255.255.255.0	1
)))	Gateway IP	192.168.170.1	
LAN		DNS1	0.0.0.0	
		DNS2	0.0.0.0	1
	11111	Bridge IP on LAN Port	0.0.0.0	1
Ethernet	MC-802.11 altops	IP Timeout	30	
LAN		Stay connected		
		MAC to done		

Abbildung 5.1: LAN Client Cloning Mode

Zur Ansteuerung der MC internen Schnittstellen (Webseite, Seriell, Relais, USB) wird die IP-Adresse des LAN-Clients benutzt. Um Kollisionen mit Portnummern, die auf dem LAN-Client benutzt werden, zu verhindern, müssen diese auf dem MC entsprechend angepasst werden. Speziell für die Webseite des MC gibt es unter Configuration->Admin den Parameter "Webserver Port" der verändert werden kann, wenn auch der LAN-Client einen Webserver auf Port 80 betreibt.

Vorteile des LAN Client Cloning-Modus:

1. Im WLAN-Netzwerk erscheint der MC zusammen mit dem LAN-Client nur mit einer IP-Adresse

Nachteile des LAN Client Cloning-Modus:

1. An den LAN-Port 1 des MC kann nur ein LAN-Client angeschlossen werden.

5.2.2.3 NAT und Single Client NAT

Im NAT Modus arbeitet der MC mit unterschiedlichen Netzwerken auf der LAN und auf der WLAN-Seite. Im WLAN kommuniziert der MC mit den IP-Einstellungen wie Sie unter 5.2.1 beschrieben sind. Auf der LAN-Seite wird ein davon getrenntes Netzwerk definiert. Wenn Verbindungen über WLAN zu den LAN-Clients hergestellt werden sollen, wird mit einer Tabelle anhand der Portnummer und des IP-Protokolls (UDP/TCP) festgelegt an welche IP-Adresse auf der LAN-Seite die Daten weitergeleitet werden (NAT-Rules).



Abbildung 5.2: NAT-Modus (Beispielkonfiguration)

Wenn nur **ein** LAN Client über WLAN erreichbar sein muss, kann die Tabelle entfallen indem man eine IP-Adresse bestimmt, an die alle über WLAN eingehenden Verbindungsanfragen weitergeleitet werden. Für diesen Fall setzt man den Bridge Mode auf "Single Client NAT".

Home Devic	e Configuration Statistics Support Logout	
Bridge mode	e configuration	
Bridge active	v	
-	Do not disable the bridge except the wireless mode is 'accesspoint'.	Autodetect LAN client: (Nur Single Client NAT)
Bridge mode	Single Client NAT	Wenn nur ein LAN Client angeschlossen ist, kann man sich bei der Aktivierung dieser Funktion die Definition der
	Select the type of bridging. Single Client NAT and LAN Client Cloning is used when only one client is attached on the LAN port. NAT is used when more than one Client is attached to the LAN Port.	LAN-Client-IP-Adresse sparen.
	Level 2 Pseudo-Bridge is for transparent bridging beween LAN and WLAN. Select MWLC-Slave or -Master to tunnel the client data between WLAN and the stationary network	LAN Client IP: (Nur Single Client NAT)
		An diese hier angegebene IP werden alle
Autodetect	F	Verbindungsanfragen von der WLAN-Seite weitergeleitet.
LAN client		Local IP address:
	Check this box to enable auto detection of LAN client IP. The local subnet is arp-pinged and should find the LAN client.	Mit dieser IP Adresse kommuniziert der MC auf der LAN-
		Seite. Am MC angeschlossene LAN-Clients müssen
LAN Client IP	192.168.1.10	diese IP als Gateway-IP konfigurieren.
	Define the LAN Client IP address or 0.0.0.0 to autodetect the IP	Subnet mask:
		Subnetzmaske des lokalen Netzwerks.
Local IP	192.168.1.1	Forward DNS requests:
address:	Type the IP address of your bridge that will be used to the LAN site	Mit dieser Option wird die Weiterleitung von DNS
	Type the in "address of your bridge that will be used to the E-ty site.	Anfragen aus dem lokalen Netz an den DNS-Server der
Subnetmask:	255 255 255 0	der WLAN-Seite freigeschaltet. Damit erübrigt sich die
	The subnet mask specifies the network number portion of an IP address. The default is	Konfiguration eines speziellen DNS-Server auf den LAN-
	255.255.255.0.	Clients. Dort muss dann immer nur die lokale IP des MC
		eingetragen werden.
Forward DNS requests		
	Check this box to enable forwarding of DNS requests that are send to our local IP address.	
		MAC Authentifizierung (Nur NAT-Mode)
Enable MAC	-	Um zu verhindern, dass sich iedes am LAN-Port des MC
Authentication	· *	eingesteckte Gerät mit dem WI AN verbinden kann ist es
	Check this box to enable port authentication via LAN-Client MAC by using configured radius server.	möglich die MAC-Adresse der zugelassenen Geräte zu
Padius server		registrieren
IPv4 address:	192.168.170.249	Dazu müssen die erlaubten MC-Adressen bei dem
	Type the IP address of the radius server.	Radiusserver des Netzwerks eingetragen werden.
		Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Parameter
port:	1812	angezeigt, die den Zugang zum Radiusserver definieren:
	Port for radius server.	IP-Adresse
		Portnummer
Radius shared secret:		Shared secret
	Shared secret for radius server.	 Timeout der Authentifizierung
Authentication	3600	Zur Fehlersuche kann diese Authentifizierungsfunktion
inneout.	Timeout for authentication until reauthentication is required.	mit dem Parameter "Radius Debug Level" genauer
		beobachtet werden. Mit der Einstellung "Detailed" oder
Radius Debug	Default 🔹	"Maximum" werden mehr order weniger detailierte
Level:	Select log configuration for radius	Meldungen in das Log-File geschrieben, die abgeben
	Coloring configuration no nation.	weiche Schritte der Authentifizierung durchlaufen
		wurden.

Forwarding	rules for NAT	
Format: -Frotacol: TCP/UDP>: <port range[="">Forward Port][,]>:<ip>[:ftp,snat] Examples: TCP:8001>80:192.168.1.2 to redirect TCP connection to port 8001 to 192.168.1.2:80 TCP:987:192.168.1.3 to redirect TCP connection to port 987 to 192.168.1.3 TCP:800-810:192.168.1.4 to redirect TCP connections to the ports between 800 and 810 to 192.168.1.4 TCP:21-23,80,85:192.168.1.4 to redirect TCP connections to the ports 21-23 AND 80 AND 85 to 192.168.1.4</ip></port>		
The last option 'ftp' enables na 'snat' enables !	al parameter enables additional options, t helper to access an ftp server behind nat. SNAT. Outgoing packets on LAN use the source IP of the MC.	
NAT Rule 1	TCP:8020:192.168.1.10	
NAT Rule 2		
NAT Rule 3		
NAT Rule 4		
NAT Rule 5		
DMZ IP:	Add Remove 0.0.0.0	
Enable NAT Loopback	Enable NAT-Loopback (also known as Hairpinning).	

Mit "Add" / "Remove" kann die Anzahl der NAT-Rule-Felder eingestellt werden.

DMZ IP: Wenn empfangene Datenpakete über die NAT-Regeln nicht einem Empfänger zugeordnet werden können, werden sie an diese IP geschickt.

5.2.2.3.1 Forwarding rules for NAT

In diesem Abschnitt werden Regeln definiert, die die Weiterleitung der Verbindungsanfragen von der WLAN Seite zu den LAN-Clients festlegt. Die Regeln sind wie folgt formatiert: <<u>Protokoll</u>> : <<u>Portdefinition</u>> : <<u>Client IP</u>>:<u>Option</u>

Protokoll >: < Portaefinition > : < Client IP >: C Protokoll ist entweder TCP oder UDP

Portdefinition als Weiterleitung

1) **Ziel**-Portnummer ändert sich nicht:

- Einzelports : 1234 : oder : 123, 1234, 4545 :

- Portbereiche<mark>:8000-8010, 120-130:</mark>

1a) **Quell**-Portnummer als Weiterleitungskriterium: Wenn die **Quell**-Portnummer entscheiden soll, an welche IP die Weiterleitung erfolgen soll, wird dies mit einem führenden '!'-Zeichen vor der Portnummer gekennzeichnet.

- Einzelports : !1234 : oder : !123, !1234, !4545 :

Portdefinition als Umlenkung

2) Ziel-Portnummer ändert sich - Einzelports :1234 > 3456 : Client-IP: 192.168.1.10 Es können bis zu 30 dieser Regeln angelegt werden.

In einer Regeldefinition können sowohl Portbereiche als auch mehrere Portumlenkungen festgelegt werden, indem sie durch Kommata getrennt angegeben werden.

So kann man z.B. mit der Regel:

TCP:3000-3010,4001,4004,5005:192.168.1.2

festlegen, dass alle Daten für die Ports 3000 bis 3010 + 4001 + 4004 + 5005 an die IP-Adresse 192.168.1.2 weitergeleitet werden.

Die Umlenkung von einem Portbereich in einen anderen ist nicht möglich.

Um die **Quell**-Portnummer als Kriterium für die Zuordnung einer IP-Adresse festzulegen, kann man die Portnummer mit einem führenden Rufzeichen ('!') angeben.

FTP-Helper:

Wenn auf einem LAN-Client ein FTF-Server betrieben wird, müssen wegen der dynamischen Portnutzung bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, die der Linux-Kernel übernimmt. Dazu muss man in der Definition der NAT-Regel dieses besondere Vorgehensweise mit dem zusätzlichen Parameter "ftp" aktivieren. z.B. mit TCP:21:192.168.1.10**:ftp**

SNAT:

Mit dieser Option wird die Quell-IP der über WLAN ankommenden IP-Pakete durch die IP des MC-LAN-Ports ersetzt. Beispiel: TCP:12345:192.168.1.10**:snat**

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie hier: <wikipedia>

5.2.2.3.2 DHCP-Server

Auf der LAN-Seite kann ein DHCP-Server aktiviert werden, der die LAN-Clients mit IP-Adressen versorgt. Die Verteilung der IP-Adressen kann mit einer Reservierungsliste anhand der MAC-Adresse des LAN-Clients oder über den Gerätenamen festgelegt werden.

DHCP Server

DHCP server configuration for LAN clients. The DHCP server locally manages the LAN client's ip addresses.

Enable DHCP Server		IP Range start (end): In dem mit diesen 2 IP-Adressen angegebenen Bereich werden die IP-Adressen für LAN-Clients angeboten.
IP Range start:	192.168.1.10 Start of IP range.	Lease Time: Die Zeit in Sekunden, nach der eine IP-Adresse neu bestätigt sein muss. Diese Erneuerung wird vom LAN- Client ausgelöst.
IP Range end: Lease Time	192.168.1.20 End of IP range. 100 Lease time in minutes for IPs issued to the clients.	DNS IP: Mit der IP-Adresse liefert der DHCP-Server in der Regel auch die IP-Adresse eines oder mehrerer DNS-Server. Diese DNS-Server können hier definiert werden. Wenn hier keine Angaben gemacht werden, holt sich der DHCP-
DNS IP:	0.0.0.0 Domain Name Server IP. If not needed set to 0.0.0.0. If set to 0.0.0.0 and DHCP-Client on WLAN is active, the DNS data received over WLAN is used	und übermittelt diese an die LAN-Clients.
Backup DNS 1:	0.0.0.0 Backup 1 Domain Name Server IP. If not needed set to 0.0.0.0. If set to 0.0.0.0 and DHCP-Client on WLAN is active, the DNS data received over WLAN is used.	
Backup DNS 2:	0.0.0.0 Backup 2 Domain Name Server IP. If not needed set to 0.0.0.0. If set to 0.0.0.0 and DHCP-Client on WLAN is active, the DNS data received over WLAN is used.	

Parameter an.

Auf der LAN-Seite kann ein DHCP-Server aktiviert werden, der die LAN-Clients mit IP-Adressen versorgt. Die Verteilung der IP-Adressen kann mit einer Reservierungsliste auf Basis der MAC-Adresse des LAN-Clients oder über den Gerätenamen definiert werden.

Static DHCP Server entries

Format: <IP>,<MAC>,<NAME>

Static Entry 1	192.168.1.10,,gro-tab
Static Entry 2	192.168.1.11,00:08:12:ae:fe:3e,
Static Entry 3	
Static Entry 4	
Static Entry 5	
	Add Remove

5.2.2.3.3 Static DHCP Server entries:

Der DHCP-Server bietet nach der Aktivierung folgende

Damit LAN-Clients nach dem Einschalten des MC bzw. der ganzen Anlage immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen bekommen, kann man in dieser Tabelle über die MAC-Adresse des LAN-Clients oder über den Gerätenamen, der in dem DHCP-Request mitgeschickt wird, bestimme IP-Adressen aus dem oben definierten IP-Bereich reservieren.

Es können maximal 50 Einträge verwaltet werden.

Vorteile des NAT-Modus:

- 1. Es können fast beliebig viele LAN-Clients an einen MC angeschlossen werden.
- 2. Im WLAN-Netzwerk erscheint der MC mit allen LAN-Clients nur mit einer IP-Adresse
- 3. Wenn in einem Projekt viele Einheiten arbeiten, die aus mehreren LAN-Clients mit einem MC bestehen, ist die Konfiguration für alle Einheiten gleich. Lediglich die IP-Adresse des MC zur WLAN-Seite muss ggf. individuell eingerichtet werden.
- 4. Die LAN-Clients sind in gewisser Hinsicht besser gegen unerwünschten Zugriff geschützt, weil der MC nur Daten für die konfigurierten Ports durchschaltet.
- 5. Lokale Broadcast-Datenpakete (auf der LAN-Seite des MC) werden nicht über das WLAN gesendet.

Nachteile des NAT-Modus:

1. Der Zugriff auf die LAN-Clients über WLAN ist nur auf die in den NAT-Regeln definierten Ports möglich.

 Wenn die LAN-Clients Serverdienste mit gleichen (Standard-)Portnummern (z.B. FTP) anbieten, muss man über WLAN ggf. mit anderen Portnummern arbeiten, um diese Dienste auf den verschiedenen LAN-Clients nutzen zu können.

Wichtig!

Es muss darauf geachtet werden, dass es zu keinen Kollisionen zwischen den Portnummern der LAN-Clients und der internen Schnittstellen des MC kommt. Die internen Schnittstellen des MC sind z.B.

1 serieller Port (default Port 8888)

2 Printer-Server (default Port 9100)

3 MC Webserver (default Port 80 und (oder) 443 (HTTPS), dieser Port kann geändert werden unter Configuration-

>Admin->Webserver Port) 4 Relais

4 Relais 5 Aux-In

6 MCConfig (UDP+TCP Port 17784 + 17785)

Eine Übersicht der verwendeten Ports kann man unter "Statistics" -> "Network" einsehen -> 6.2

Wenn diese Schnittstellen nicht gebraucht werden, sollte man sie deaktivieren.

5.2.2.4 Level 2 Pseudo-Bridge Modus

Beim Level 2 Pseudo Bridge Mode kommunizieren alle LAN-Clients mit Ihren eigenen IP-Adressen über das WLAN. Dazu wird allerdings bei allen LAN-Clients die MAC-Adresse der WLAN-Karte des MC benutzt. Voraussetzung für diesen Modus ist es, dass die IP-Adressen aller LAN-Clients und auch die IP des MC im gleichen Netzwerk liegen.

Dieses Vorgehen kann bei einigen WLAN Infrastrukturen zu Problemen führen, wenn evt. vorhandene WLAN-Controller ARP-Anfragen von der stationären Netzwerkseite anhand einer WLAN-Client Liste beantworten (ARP-Caching). Wenn diese WLAN-Controller nur einen Eintrag MAC <--> IP zulassen, ist der Zugriff auf die LAN-Clients aus dem stationären Netzwerk nicht sicher gegeben, weil ARP-Anfragen evt. nicht beantwortet werden. **Mit dieser Problematik ist in der Regel in controllerbasierten WLAN-Infrastrukturen von CISCO[®] zu rechnen.**



Abbildung 5.3: Level 2 Bridge (Beispielkonfiguration)

In diesem Modus sind nur wenige Einstellungen am MC durchzuführen.

Home Device Co	onfiguration Statistics Support						
Bridge mode configuration							
Bridge active	☑ Activate Bridge if you want to exchange data between WLAN and LAN. If the wireless interface is disabled 'Bridge active' has to be switched off						
Bridge mode	Level 2 Pseudo-Bridge Select the type of bridging. Single Client NAT and LAN Client Cloning is used when only one client is attached on the LAN port. NAT is used when more than one Client is attached to the LAN Port. Level 2 Pseudo-Bridge is for transparent bridging between LAN and WLAN. Select MWLC-Slave or -Master to tunnel the client data between WLAN and the stationary network For further information please refer to the manual						
LAN Port Delay	$\hfill\square$ Delay LAN port link up to support clients that transmit important packets after link up.						
Scan LAN Clients	Check this box to enable automatic scanning of LAN client IPs.						
Forward Multicast/Broadcast	Check this box to enable forwarding of Multicast/Broadcast packets.						
Enable DHCP Relay Agent	Check this box to enable relay agent for DHCP requests.						
Enable passive client helper	Check this box to enable a helper function for passive clients.						
Helper IP	0.0.0.0 Provide the target IP address for the passive clients helper function that will be pinged in the name of the LAN clients. If no IP is specified the gateway is pinged.						

Scan LAN Clients:

Im Fall, dass LAN-Clients am MC passiv sind, also ohne Anfrage selbst keine Daten über Ethernet senden, kann man den MC durch Aktivierung dieser Funktion dazu bringen, das Netzwerk auf der LAN-Seite per ARP-Request regelmäßig zu scannen. Dadurch hat der MC insbesondere nach einen Neustart schnell alle angeschlossenen LAN-Clients registriert.

Forward Multicast / Broadcast

Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob Broadcast-Daten die über WLAN beim MC eintreffen auf die LAN-Seite weitergeleitet werden.

Enable DHCP Relay Agent

Wenn die LAN-Clients am MC ihre IP-Adresse per DHCP beziehen, kann diese Option dies unterstützen, indem der MC die DHCP-Requests der LAN-Client so manipuliert, dass die Antworten korrekt bei den LAN-Clients ankommen. Die Notwendigkeit der Unterstützung hängt von der Netzwerkstruktur auf der WLAN-Seite und den Eigenschaften des DHCP-Server ab.

Enable passive client helper

Wenn ein Gerät am LAN-Port angeschlossen wird, das von sich aus keine Kommunikation über den LAN-Port durchführt, sondern vielmehr nur auf Anfragen reagiert, kann mit dieser Funktion der LAN-Client mit seiner IP als Teilnehmer im WLAN besser "bekannt" gemacht werden. Dazu sendet das MC-Gerät, sobald der Client per ARP-Request erkannt wurde, "im Namen" des LAN-Clients ein Ping-Request an eine vorgegebene IP-Adresse. Dies geschieht nur ca. 1x pro Minute und auch nur wenn sonst keine Kommunikation stattfindet.

Helper IP

Hier kann eine IP definiert werden, an die der Ping-Request gesendet wird. Wenn die Angabe 0.0.0.0 ist, wird die Gateway-IP als Ziel genommen.

Vorteile:

- 1. Es können fast beliebig viele LAN-Clients an einen MC angeschlossen werden.
- 2. Gute Transparenz der LAN-Clients zum WLAN ohne Konfiguration

Nachteile:

- 1. Der MC und alle LAN-Clients arbeiten mit eigenen IP-Adressen, die aber im gleichen Netzwerk liegen müssen.
- 2. Schwierigkeiten in einigen WLAN Infrastrukturen mit zentralen Controllern (keine Erreichbarkeit der LAN-Clients aus dem WLAN heraus).

5.2.2.5 MWLC Mode

Mit dem MWLC-Modus werden alle Einschränkungen bezüglich der Erreichbarkeit, IP-Adressvergabe und der Transparenz insbesondere in Anwendungsfällen mit mehreren LAN-Clients am MC aufgehoben. Dies wird dadurch erreicht, dass der MC in diesem Modus alle am LAN-Port eintreffenden Datenpakete über eine IP/UDP Verbindung (Tunnel) zu einem weiteren MC auf der stationären Netzwerkseite schickt. Dieser MC setzt die empfangen Datenpakete wieder in den Originalzustand zusammen und sendet sie ins stationäre Netzwerk. Der MC auf der WLAN-Seite arbeitet dabei im MWLC-Slave-Modus und der MC auf der stationären Seite im MWLC-Master-Modus.



Abbildung 5.4: MWLC-Mode Beispielkonfiguration

In diesem Modus ist es nicht relevant, welche IP-Adressen die Clients im Verhältnis zum MC haben wie z.B. beim Level-2-Pseudo-Bridging. Die Clients werden auch im stationären Netzwerk mit ihren eigenen MAC adressiert. Da der MWLC-Master in dieser Konstellation eine zentrale Rolle spielt und ein Ausfall dieses Geräts die Verbindung aller Clients unterbrechen würde, gibt es die Möglichkeit einen 2. MWLC-Master als Backup zu installieren und die IP-Adresse dieses Backup-Masters in den MWLC-Slaves zu konfigurieren.

Vorteile des MWLC-Modus:

- 1. Maximale Transparenz der Verbindungen der LAN-Clients über WLAN in das stationäre Netzwerk.
- 2. Kein besonderer Konfigurationsaufwand auf dem MC egal wie viele LAN-Clients angebunden werden.

Nachteile des MWLC-Modus:

1. Es werden ein oder zwei zusätzliche MC-Adapter auf der stationären Netzwerkseite benötigt.

5.2.2.5.1 MWLC-Master

Home Bridge	Device mode	Configuration configuration	Statistics	Support	Logout			
Bridge active	V							
	Do not disable the bridge except the wireless mode is 'accesspoint'.							
Bridge mode	MWL	C Master	•					
	Select the type of bridging. Single Client NAT and LAN Client Cloning is used when only one client is attached on the LAN port. NAT is used when more than one Client is attached to the LAN Port. Level 2 Pseudo-Bridge is for transparent bridging beween LAN and WLAN. Select MWLC-Slave or -Master to tunnel the client data between WLAN and the stationary network							
High Priority	High □ Priority							
	Enable	high priority tunneli	ng data.					
DHCP Server								
DHCP se	erver fund	ction is only avail	able when E	Bridge mod	e is NAT or Single Client NAT.			

Enable DHCP Server Check this box to enable the dhcp server configuration. Der MWLC Master arbeitet mit abgeschalteter WLAN-Schnittstelle.

High Priority:

Damit werden die Daten von und zu den MWLC-Slaves mit einer höheren Priorität verarbeitet als andere Daten.

5.2.2.5.2 MWLC-Slave

Weil das Master-Modul eine zentrale Rolle spielt und somit bei einem Ausfall dieses MC Geräts alle MWLC-Slaves betroffen wären, gibt es die Möglichkeit, einen zweiten Master zu definieren, mit dem sich der MWLC-Slave beim Ausfall des ersten Masters verbindet.

Bridge n	node configuration	
Bridge active	<u>ы</u>	
	Do not disable the bridge except the wireless mode is 'accesspoint'.	
Bridge mode	MWLC Slave	
	Select the type of bridging. Single Client NAT and LAN Client Cloning is used when only one client is attached on the LAN port. NAT is used when more than one Client is attached to the LAN Port. Level 2 Pseudo-Bridge is for transparent bridging beween LAN and WLAN. Select MWLC-Slave or -Master to tuped the client data between WLAN and the data grade to the transparent bridge.	
	IP 192.168.170.23 Enter master ip for MWLC-Mode.	Master IP:
Marta		IP-Adresse des MWLC-Masters
Master IP		Backup Master IP:
Backup	192.168.170.24	IP-Adresse eines 2. MWLC-Master, der im Fall eines Ausfalls des ersten als Ersatz arbeiten kann.
Master IP	Enter backup master ip for MWLC-Mode.	High Priority: Damit werden die Daten von und zu den MWLC-Slaves
High Priority	R	mit einer höheren Priorität verarbeitet als andere Daten.
	Enable high priority tunneling data.	

5.2.3 Bridge not active Mode

Wenn die Bridge Funktion des MC-Geräts abgeschaltet wird, kann man sowohl von der WLAN- als auch über LAN-Schnittstelle auf das MC-Gerät zugreifen, ohne dass zwischen LAN und WLAN Daten ausgetauscht werden. Dieser Modus könnte z.B. dann sinnvoll sein, wenn das MC-Gerät nur als Ethernet zu Seriell Adapter genutzt werden soll. In diesem Modus können 2 verschiedene Zugänge (LAN + WLAN) zum MC-Gerät konfiguriert werden. Die IP-Konfiguration für die WLAN - Schnittstelle wird wie gehabt unter Configuration -> Network -> IP Address eingestellt. Die IP-Konfiguration für die LAN-Seite wird sichtbar, sobald die "Bridge active" - Option ausgeschaltet wird.

Home Device	Configuration Statistics Support Admin IB address	
Bridge mode co Bridge active	Activate Bridge if you want to exchange data between WLAN and LAN. If the wireless interface is disabled 'Bridge active' has to be switched off LAN Select which interface gateway should be prefered for routing.	Routing Priority: Wenn WLAN und LAN aktiv ist, ist bei beiden Schnittstellen in der Regel auch ein Gateway definiert. Wenn eine Anwendung auf dem MC-Gerät aktiv eine Verbindung aufbauen will, wird hier festgelegt, welches Gateway dazu verwendet werden soll.
LAN side interfa Enable LAN DHCP Client	R Check this box to enable the dhcp client in LAN side for IP configuration.	Enable LAN DHCP Client: Hiermit kann der DHCP-Client auf der LAN-Seite aktiviert werden, was natürlich nur Sinn macht wenn in dem Netzwerk auch ein DHCP-Server aktiv ist.
Host Name: Enable fallback to static IP	MC4-NoBridge This information is sent to the DHCP server as the parameter 'hostname' during the DHCP process. If this parameter is empty the parameter 'Device Name' (see -> Admin) is used Image: Comparison of the temperature of the temperature of the temperature of the temperature of temperature	Host Name: Mit dem hier eingetragenen Namen fordert der DHCP- Client beim Server eine IP-Adresse an.
IP: Subnetmask:	192.168.1.1 Type the IP address that the device will use on LAN side 255.255.255.0 The subnet mask specifies the network number portion of an IP address. The default is 255.255.0	Enable fallback to static IP: Für den Fall, dass der DHCP-Server keine Adresse zuweist, kann man im Folgenden auch IP-Daten angeben, die dann aktiviert werden.
Gateway IP	0.0.0.0 This is the IP address of the gateway that the device will use on LAN side.	In dem folgenden Bereich können alle IP Daten der LAN- Schnittstelle statisch festgelegt werden, wenn kein DHCP aktiv ist.
Nameserver address (DNS):	0.0.0.0 This is the IP address of the nameserver (DNS) that the device will use on LAN side.	
Backup DNS 1:	0.0.0.0 This is the IP address of the backup DNS 1 that the device will use on LAN side.	
Backup DNS 2:	0.0.0.0 This is the IP address of the backup DNS 2 that the device will use on LAN side.	
Format: Subnet Subnet Subnet	: <subnetip>/<maskbits>,<gatewayip> 1 2 3 Add Remove</gatewayip></maskbits></subnetip>	An dieser Stelle können Sie verschiedene Gateways für bestimmte IP-Adressbereiche definieren.

5.2.4 MQTT Client

Mit dieser Funktion ist es möglich, die MC-internen Schnittstellen (Relay, AUX-IN, Seriell) über das MQTT-Protokoll anzusteuern. Zudem kann man auf dieser Seite auch Einstellungen machen, die es möglich machen, MC Statusmeldungen per MQTT zu verschicken.

Manche der folgenden Parameter können mit Variablen versehen werden. Diese Variablen sind aktuell definiert

%dname	Gerätename (siehe Admin)				
%wlanmac	MAC-Adresse der WLAN Schnittstelle				
%SN	Die Seriennummer des MC				
%FW	Firmwareversion des MC				

Folgende Parameter sind einzustellen:

Parameter	Funktion				
Broker	Server an den alle Topics und Subscriptions geschickt werden. Man kann eine IP-Adresse oder auch einen Hostnamen angeben.				
Port	Tcp-Port auf dem der Broker Verbindungen erwartet. 1993 ist der Standard-Port für MQTT. Für verschlüsselte Daten der Port 8883.				
TLS Mode	Hier kann eingestellt werder	, ob die Daten verschlüsselt werden.			
	1) unencrypted	Ohne Verschlüsselung ggf. mit User + Passwort			
	2) TLS Accept All	Verschlüsselt ohne Client-Authentifizierung			
	3) Verify by Fingerprint	Verschlüsselt: Das Serverzertifikat wird anhand des angegebenen Fingerprints verifiziert.			
	4) Configured CA Cert	Verschlüsselt: Zur Authentifizierung wird das hochgeladene Client-Zertifikat verwendet.			
Timeout	Timeout in Sekunden für die Verbindung zum MQTT-Server. Wenn der Server über den angegebenen Zeitraum keine Verbindung zum MQTT-Client hat, sendet der Server die unter LWT-Data angegebene Nachricht mit dem Topic LWT-Topic an alle Abonenten.				
Username / Password	Benutzername und Password zur Authentifizierung beim MQTT-Server. Diese Angaben sind abhängig von der Konfiguration des MQTT-Servers notwendig oder nicht.				
ClientId	Eindeutige Kennung für die	Anmeldung beim MQTT-Server			
Status Topic Type	1) disabled	Keine Statusmeldungen senden			
	2) API/Status Parts	Es werden Teile aus dem API/Status im json-Format unter dem Topic "Status Topic" gesendet. Den Inhalt bestimmen die Pfade die unter "Path x" definiert sind.			
	3) Text	Der unter Status Topic angegebene Text wird als Statusmeldung gesendet.			
Status Interval	Zeitabstand zwischen den Statusmeldungen				

Path 1 x	Wenn "Status Topic Type = API/Status Parts" eingestIlt ist, werden hier Teile des API/Status definiert, die gesendet werden sollen Beispiele: \$.Device → sendet alle Elemente der Abfrage API/Status/Device: { "Uptime": "0 Week(s) 0 Day(s) 01:28:54", "Uptime": "0 0 3023 16:45:54", "Uptime": "0 0 3023 16:45:54", "Utime": "0 0 10:202:08:3" j S.Device: FirmwareVersion → liefert: "Device": { "ErmwareVersion": "2.14h" } \$.Wireless.Connection.SNR → liefert die aktuelle Signalstärke der WLAN-Verbindung "Wireless": {
QoS	Quality of Service (siehe MQTT Protokoll)
LWT Topic	"Last Will and Testament": Dieses Topic wird beim Broker hinterlegt. Dieser sendet dieses Topic mit dem Inhalt "LWT Data" wenn der Client innerhalb des Zeitraums "Timeout" (siehe oben) nicht mehr reagiert.
LWT Data	Last Will Text
Debug	Hier kann ein Debug-Level angegeben werden mit dem Information in die Debug-Log- Datei geschrieben werden.

5.3 Wireless

Unter "Wireless" werden alle Einstellungen vorgenommen, die definieren, wie sich die WLAN-Schnittstelle des MC-Geräts mit der WLAN-Infrastruktur am Einsatzort verbinden soll. Es gibt 4 Untermenüs mit folgenden Parametergruppen:

Untermenü	Kapitel	Funktion
Main Parameter	5.3.1	Festlegung der physikalischen Parameter: Frequenzband, Sendeleistung, Ländereinstellung, Antennenkonfiguration
SSID Profile 1	5.3.2	Hier wird der WLAN Netzwerkname festgelegt, mit dem sich der MC verbinden soll. Dazu gehören Einstellungen für die verwendete Verschlüsselung bis zur Möglichkeit Zertifikate auf den MC hochzuladen Wenn gewünscht kann man mehrere solcher Profile anlegen. Die Anzahl dieser Profile wird unter "Main Parameter" festgelegt.
SCEP	5.3.3	SCEP - Simple Certificate Enrollment Process: Diese Funktion wird lediglich dann benötigt, wenn eine zertifikatbasierte Authentifizierung in einem SSID-Profil definiert ist und man eine automatisierte Verteilung bzw. Erneuerung der Zertifikate vom MC durchführen lassen möchte.
Roaming	5.3.4	Spezielle Einstellungen, die den schnellen Wechsel von einem Access Point zum anderen unterstützen können.

5.3.1 Main Parameter

Home De	vice	Configuration	Statistics	Suppo	rt
Wireless F	Para	Admin			
Enable Wireless Interface	P	Network Wireless			Main Parameter
	Chec	k this box to enable	the wireless int	erface.	
Wireless Mode	Infr	rastructure 💌			
	Selec	et 'Infrastructure' to o e or wireless station	onnect to a wir directly. To use	eless (AP the devic) access point, select 'Ad-Hoc' to connect to anoth e as Accesspoint select 'Accesspoint'
SSID Profiles	1	·			
	Numt	ber of SSID Profiles.			
Phy Mode	2.4 Selec	+5GHz 💌	referred frequer	ncies will b	be scanned.
Country	Cor				
selection	Selec	t country.			
Enable sleep mode					
	Select react	t to enable sleep me ion time via WLAN v	ode. This is only vill be longer wit	y useful if the active s	the device is intended to operate with little power. T leep mode.
802.11bg bitrate setting	all t	bitrates 💌			
	lf you Only This I	want to restrict the in special cases this limitation is only app	use of certain b s parameter she lied in the 2.4 G	itrates, yo ould be se iHz band.	nu can set the bitrates here. t to a value other than 'all bitrates' .
802.11a bitrate setting	all	bitrates 💌			
	If you Only This I	want to restrict the in special cases this limitation is only app	use of certain b s parameter sho lied in the 5 GH	itrates, yo ould be se z band.	u can set the bitrates here. t to a value other than 'all bitrates' .
Power selection	Aut	o (MAX) 💌			
	Powe	er selection.			
Antenna gain	0				
Anton	Anter	nna gain setting.			
selection	Ant	1 + Ant 2 -	n		
Filter SSID					

5.3.1.1 Wireless Mode

zum Aufbau einer WLAN-Verbindung mit Access Points wird hier immer "Infrastructure" eingestellt.

5.3.1.2 SSID-Profiles

Anzahl der verschiedenen WLAN-Netzwerke die konfigurierbar sein sollen.

5.3.1.3 Phy Mode

Hier wird festgelegt, in welchem Frequenzband (2.4 oder 5 GHz) die Access Points arbeiten, mit denen sich der MC verbinden soll. Man kann auch beide Bänder gleichzeitig verwenden.

5.3.1.4 Country selection

Einstellung des Landes in dem der MC eingesetzt werden soll. Das ist wichtig, damit die länderspezifischen Regeln zur Nutzung der Frequenzbänder eingehalten werden. In der Regel teilen die Access Points diesen Parameter mit. In dem Fall übernimmt der MC diesen Parameter vom AP.

5.3.1.5 Enable sleep mode

Damit kann in beschränkten Umfang der Energiebedarf des MC verringert werden. Die Aktivierung dieser Funktion ist nur bei Anwendungen sinnvoll, die möglichst energieeffizient arbeiten müssen. Wenn diese Funktion aktiv ist, kann der Datenaustausch über WLAN zeitweise etwas verzögert werden.

5.3.1.6 802.11bg bitrate setting

Hiermit kann die Verwendung der möglichen Sendebitraten im **2.4GHz** Band gesteuert werden.

802.11**b** only -> 1 + 2 + 5.5 + 11 MBit

802.11**g** only -> 6 + 9 + 12 + 18 + 24 + 36 + 48 +54 MBit

Die anderen Einstellungen geben die jeweils minimalen Bitraten an.

5.3.1.7 802.11a bitrate setting

Hiermit kann die Verwendung der minimalen Sendebitraten im **5 GHz** Band gesteuert werden.

5.3.1.8 Power selection

Mit diesem Parameter kann die Sendeleistung der Funkkarte im MC ggf. verringert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn nur kurze Entfernungen zu den AP's überbrückt werden müssen und vielen andere Teilnehmer in dem Frequenzband arbeiten.

5.3.1.9 Antenna gain

Mit diesem Parameter muss der Gewinn der angeschlossenen Antenne angegeben werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn z.B. gerichtete Antennen angeschlossen werden, deren Gewinn mit mehr als 5 dBi angegeben ist. Entsprechend dieser Angabe, verringert der WLAN-Treiber die Sendeleistung.

5.3.1.10 Antenna selection

Wenn nur ein Antennenanschluss des MC mit einer Antenne bestückt ist, kann man hier einstellen welcher Anschluss das ist. Die Einstellung "Ant 1 + Ant 2" kann man aber so belassen, auch wenn nur eine Antenne angeschlossen ist.

5.3.1.11 Filter SSID

Diese Einstellung hat Auswirkung auf die AP-Liste, die auf der "Home" Webseite angezeigt wird. Wenn diese Option aktiv ist, werden nur die AP's angezeigt, die eine "passende" SSID haben. Damit wird die angezeigte AP-Liste übersichtlicher, insbesondere dann, wenn sehr viele AP's im WLAN-System aktiv sind, die eine andere SSID haben, als in den Profilen definiert sind.

Wireless Status Information Service

This function can be used to send the state of the wireless connection to a network node on the LAN side. The conntent of this information can be configured and is send via an UDP datagramm by broadcast or to a given IP address. 5.3.1.12 Wireless Status Information Service								
Enable wireless info push service	E. Check this box to enable the service.	Mit dieser Option kann man den MC veranlassen, den Zustand der WLAN- Verbindung an alle oder an einen bestimmten angeschlossenen LAN-Client zu schicken.						
Interval:	10	Interval						
	Interval of the UDP info datagramms in seconds.	Gibt den Zei	tabstand in Sekund	den an, in der	n die Information gesendet wird.			
Destination IP:	estination 255.255.255.255		-IP					
Destination IP address.		Dies ist die Zieladresse für die Statusinformation. Hier kann auch eine Broadcast-Adresse angegeben werden.						
port.	Destination UDP-Port.	Destination port						
Format:	96snr Formalstring (possible values: %snr %lossid %apname and more -> see manual.) snr = Signal Strength: tosid = AP-MAC: apname = AP-Mane	Dies ist der Ziel UDP-Port für die Statusdaten. Format						
Beis	biel für Format:	definiert den Inhalt der Information, die gesendet wird. Folgende Werte sind aktuell abfragbar:						
"SNR=%snr;APMAC=%bssid;Link=%wlstat ergibt zum Beispiel: SNR=34;APMAC=02:12:34:22:aa:33;Link=1		%wlstat	1 = verbunden	%wlanip	MC IP über WLAN			
		%txrate	Sendebitrate	%wlanmac	MC MAC über WLAN			
		%ch	Funkkanal	%dname	MC Geräte Name			
		%snr	SNR - Wert	%SN	MC Serien-Nr.			
		%bssid	AP-MAC	%FW	MC Firmwareversion			
		%apname	AP-Name	%Relay	aktueller Zustand des Relais			

5.3.2 SSID Profile

Ab der Firmware 2.09 ist es möglich, mehrere WLAN SSID Profile zu definieren. Damit kann man den MC so konfigurieren, dass er ohne Eingriff zwischen verschiedenen WLAN Bereichen mit unterschiedlichen SSID's wechseln kann.

Jedes WLAN Profil definiert seine eigenen Parameter für:

- SSID
- Verschlüsselung (WPA/WPA2)
- PSK
- 802.1x (EAP-Parameter incl. User + Passwort)

Die 802.1x Zertifikate (Server + User) gelten für alle Profile.

5.3.2.1 SSID Profile

Nr.	Parameter	Wert	Funktion
1	SSID	1-32 Zeichen	Dies ist der Netzwerkname des WLAN's. Dieser wird im 'Infrastructure"-Mode vom AP (WLAN - System) vorgegeben.
2	Priority	1-10	Dieser Wert hat nur eine Bedeutung, wenn mehrere SSID-Profile aktiv sind. Die Priorität bestimmt welches Profil bevorzugt verwendet wird, um sich mit einem WLAN zu verbinden. Der Wert 1 bedeutet die niedrigste Priorität. Wenn nur ein Profil definiert ist, sollte der Wert auf 1 gesetzt sein.

Es sollte vermieden werden, Profile, die nur kurzzeitig verwendet werden (z.B. bei der Inbetriebnahme) auch im "Normalbetrieb" aktiv zu lassen. Ansonsten können sich Roamingvorgänge unnötig verlängern.

5.3.2.2 Profile change action

Diese Option ist nur relevant, wenn die DHCP-Funktion aktiv ist. Hier wird festgelegt, was bei einem Wechsel des SSID-Profils durchgeführt werden muss.

Nr.	Parameter	Wert	Funktion
1	DHCP	Renew Rebind Restart	Diese Einstellung legt fest, wie der MC bei einem Wechsel zu diesem Profil in Bezug auf den ggf. aktiven DHCP-Client verhält. Mit Renew bzw. Rebind wird davon ausgegangen, dass für beide Profile der gleiche DHCP-Server zuständig ist und die schon zugeteilte IP weiterhin benutzt werden kann. Mit "Restart" wird die DHCP-Prozedur sofort neu gestartet um eine neue IP-Adresse zu erhalten.

5.3.2.3 Connect Action

Diese Option ist nur relevant, wenn die DHCP-Funktion aktiv ist. Hier kann man angeben, was geschehen soll, nachdem sich der MC mit einen Accesspoint verbunden hat.

Nr.	Parameter	Wert	Funktion
1	DHCP	No action Renew	Diese Einstellung legt fest, was die DHCP-Client-Funktion des MC durchführen soll, wenn eine Verbindung zu einem Accesspoint erfolgreich stattgefunden hat. Diese Aktion wird dann bei jedem Accesspoint-Wechsel durchgeführt. Ein "Renew" kann bei entsprechend konfigurierten WLAN-Infrastrukturen notwendig sein, die erst dann Daten weiterreichen, wenn eine DHCP-Aktion durchgeführt wurde.

5.3.2.4 Security Parameter

Nr.	Parameter	Wert	Funktio	on			
1	Encryption Mode		Hier wird festgelegt welche Verschlüsselungsmethode zur Kommunikation des MC mit dem AP angewendet werden soll. Im Prinzip gibt der AP vor, welche Methode auf dem mit "SSID" definierten WLAN-Netzwerk zur Anwendung kommt.				
			1	no Encryption	keine Verschlüsselung		
			2	WEP	64 oder 128bit Verschlüsselung nach dem RC4-Algorithmus		
			3	WPA	nach 802.11i		
			4	WPA2	nach 802.11i		
			5	WPA/WPA2	automatische Wahl je nachdem was der AP anbietet		
			6	WPA3	Nur WPA3 erlaubt		
			7	WPA2/WPA3	WPA 2 oder 3 erlaubt		
			8	WPA/WPA2/ WPA3	WPA ,WPA2 oder WPA3 Verschlüsselung erlaubt		
2	Keying Protocol	nur für WPA(2)	Hier ka Schlüss Nur in A werden	Bei einer WPA-Ve Einstellung WPA/V nn eingestellt werd selübertragung bei Ausnahmefällen so	rschlüsselung empfiehlt sich die WPA2(/WPA3) (automatische Wahl). den, welches Protokoll zur WPA gewählt wird. ollte hier etwas anderes als "Auto" gewählt		
			1	TKIP			
			2	AES			
			3	Auto	Der MC bevorzugt AES wenn der AP diese Methode anbietet.		
					1		

3 Key		bei WEP	hier wird der WEP-Schlüssel als 10 bzw. 26 stelliger Hexwert angegeben. Ein Beispiel: Wenn der WEP-Schlüssel aus den Zeichen "ABCDE" besteht, lautet die richtige Eingabe "4142434445".
		bei WPA	 Hier wird die "Passphrase" angegeben. Diese Zeichenfolge muss mindestens 8 - und kann maximal 63 Zeichen lang sein. Es gibt Anwendungen, bei denen der Key als 32Byte langer Hexwert angegeben werden muss. Wenn der Zeichenstring, der hier angegeben ist, exakt 64 Zeichen lang ist, wird daraus ein 32Byte langer Hexwert gebildet und dieser als Key abgespeichert.
4	Key Index	nur bei WEP	Auswahl des Schlüssel-Index. In der Regel wird immer "WEP Key 1" eingestellt.
5	Authentication	nur bei WEP	Auswahl zwischen "Open" und "Shared Key" Authentication In der Regel wird immer "Open" eingestellt
6	Enable 802.11r	nur bei WPA	Mit dieser Option kann eine Methode aktiviert werden, mit der ein schnellerer Wechsel zwischen den AP's des WLAN-Systems ermöglicht wird. Diese Option darf nur aktiviert werden, wenn die AP's diese "Fast Roaming"-Funktion nach 802.11r unterstützen und diese Option entsprechend für die auf dem MC konfigurierte SSID eingeschaltet ist.

5.3.2.5 EAP

1	Enable EAP		Hie "Ke	r wird di y" unter	ie Authen "Security	tifizieru ⁄ Paran	ng über 802.1) neters" wird da	x aktiviert. Der Par mit deaktiviert.	ameter
2	EAP-Type		Es gibt verschiedene EAP-Methoden, die hier ausgewählt werden können. Abhängig von der EAP-Methode muss noch ein Passwort angegeben und ggf. müssen auch Zertifikate installiert werden.						
					User- name	Pass word	Server-Cert.	Client-Cert + Cert. Password	
			1	TLS	√ ²	x	√1	✓	
			2	TTLS	✓	✓	√1	✓	
			3	PEAP	✓	✓	√ ¹	x	
			4	LEAP	✓	✓	X	x	
			√1 sicł zu l √2 wei	Das Se heren Au laden. Der Use rden	rver-Zerti uthentifizi ername m	fikat mi erung v iuss be	uss nicht vorha vird aber empfe i TLS in der Re	anden sein. Im Sini ohlen ein Server-Z egel nicht angegeb	ne einer ertifikat en
3	Inner auth	nur bei TTLS und PEAP	Hie Aut MS	rmit wird hentifizi CHAPV	d das Pro erung kor 2 ist hier	tokoll d nmuniz in der F	lefiniert mit der ziert wird. Regel die richtig	n während der EAl ge Einstellung.	Ρ
4	EAP Username (public)		EA	P Benut	zername				
5	EAP Username (private)		EA Aus ers	P Benut snahmel ten Anga	zername fällen unte abe.	für die erschei	"innere" Authe det sich dieser	ntifizierung. Nur in Benutzername vo	n der
6	EAP Password		EA ver ber	P Passw geben w ıötigt.	vort das ir vird. Diese	n Zusa es Pass	mmenhang mi swort wird bein	t dem EAP Userna n EAP-Type TLS n	imen icht

5.3.2.6 Certificates

1	Certificate Password	Mit diesem Password kann der MC auf Elemente des Client- Zertifikats zugreifen.
2 Secure client key		Mit der Aktivierung dieser Option wird verhindert, dass das Client- Zertifikat beim Abspeichern der Konfigurationsdatei in dieser Datei hinterlegt wird.

Im folgenden hat der Anwender die Möglichkeit, ein Client-Zertifikat und insgesamt 4 Server-Zertifikate auf den MC hochzuladen ("Upload").

Schon hoch geladene Zertifikate können mit "Delete" aus der Konfiguration gelöscht werden.

5.3.3 SCEP

SCEP steht für Simple Certificate Enrollment Protocol. Es handelt sich um ein Industriestandard-Protokoll, das die automatisierte Ausstellung und Verwaltung von digitalen Zertifikaten in Public-Key-Infrastrukturen (PKI) ermöglicht. SCEP wurde ursprünglich von Cisco Systems entwickelt und wird heute von verschiedenen Herstellern und PKI-Implementierungen unterstützt.

SCEP vereinfacht den Zertifikatsanforderungsprozess, indem es die Interaktion zwischen Endpunkten (z. B. Geräten oder

MC Handbuch

Benutzern) und der Zertifizierungsstelle (CA) automatisiert. Endpunkte können SCEP verwenden, um Zertifikatsanforderungen (Certificate Signing Requests, CSR) zu generieren und diese an die Zertifizierungsstelle zu senden. Die Zertifizierungsstelle prüft dann die Anforderung und stellt, falls genehmigt, ein digitales Zertifikat aus, das vom Endpunkt zur Authentifizierung und sicheren Kommunikation verwendet werden kann.

Die hier konfigurierbare SCEP Funktion wird in diesem Handbuch nicht näher beschrieben. Wenn Sie diese Funktion benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

5.3.4 Roaming

Damit der MC in einer mobilen Anwendung oder einer Umgebung mit sich ändernden Empfangsverhältnissen die Datenverbindung aufrechterhalten kann, wird die Qualität der WLAN-Verbindung laufend überprüft und bei Bedarf eine Verbindung mit anderen besser postierten Access Points (AP) aufgebaut. Dazu muss der MC in bestimmten Abständen in dem vorgegebenen Frequenzbereich auch auf anderen Kanälen nach alternativen AP's suchen. Dieser kurzfristige Wechsel des Kanals behindert die laufende Datenübertragung. Daher werden Parameter bereitgestellt, die diese Suche und die Kriterien zum Wechsel des AP's einstellbar machen, sodass angepasst an die Einsatzbedingungen die Datenverbindung möglichst stabil gehalten werden kann.

5.3.4.1 Roaming Parameter

Das Roamingverhalten des MC wird durch folgende Parameter bestimmt:

- Das eingestellte Frequenzband (2.4 und (oder) 5 GHz)
- Einen SNR-Schwellwert der bestimmt ob der MC mit kurzen oder langen Zeitabständen nach anderen AP's sucht.
- Angabe eines (langen) Intervalls mit dem der MC die vorgegebenen Kanäle scannt, wenn der SNR Wert höher als der angegebene Schwellwert liegt.
- Angabe eines (kurzen) Intervalls mit dem der MC die vorgegebenen Kanäle scannt, wenn der SNR Wert **niedriger** als der angegebene Schwellwert liegt.
- Die explizite Angabe Angabe von Kanälen, die der MC scannen soll.

5.3.4.1.1 AP Density

Der SNR-Schwellwert wird durch die Einstellung des Parameters "AP-Density" vorgegeben. Folgende Werte werden (vor)eingestellt:

Nr.	AP Density	SNR	Anmerkung	
1	autodetect (default)	variabel	mit dieser Einstellung wird ein Algorithmus aktiviert, der den SNR- Schwellwert entsprechend der vorgefundenen Gegebenheiten variiert. Diese Einstellung sollte bevorzugt konfiguriert werden.	
2	high	35	Je nachdem wie "dicht" die AP's in dem Arbeitsbereich des MC	
3	medium	30	montiert sind, kann hiermit ein bestimmter Schwellwert eingestellt	
4	low	25		
5	static client	20	Wenn der MC an einem festen Standort eingesetzt ist, kann man den Schwellwert relativ niedrig einstellen, sodass unnötige Scan- Vorgänge nicht durchgeführt werden.	
6	no roaming	0	Wenn Scanvorgänge möglichst minimiert werden sollen, oder es nur einen passenden AP in der Nähe des MC gibt, kann man den SNR Wert mit "no roaming" auch auf 0 setzen.	
7	custom roaming	Para.	Hiermit kann der SNR-Wert individuell vorgegeben werden.	

5.3.4.1.2 Channels for Roaming

Insbesondere wenn die WLAN Infrastruktur nur im 2.4 GHz Bereich arbeitet, macht es Sinn, die Kanäle auf denen die APs arbeiten, in dieser Liste zu definieren. Damit kann die Roaming-Funktion des MC das Scannen optimieren.

Für WLAN- Infrastrukturen im 5GHz Bereich macht die Angabe der Kanäle nur Sinn, wenn nur "Nicht DFS Kanäle" genutzt werden (36,40,44,48).

5.3.4.1.3 Min scan interval

Mit diesem Parameter wird der Zeitabstand in Sekunden angegeben, mit dem der MC Scans durchführt, wenn der SNR-Wert der bestehenden Verbindung **unterhalb** des SNR-Schwellwerts liegt. 3 Sekunden ist hier der Standardwert.

5.3.4.1.4 Max scan interval

Mit diesem Parameter wird der Zeitabstand in Sekunden angegeben, mit dem der MC Scans durchführt, wenn der SNR-Wert der bestehenden Verbindung **oberhalb** des SNR-Schwellwerts liegt. 60 Sekunden ist hier der Standardwert.

5.3.4.1.5 AP Scoring

Die Entscheidung mit welchem AP der MC eine Verbindung aufbaut, wird anhand einer Bewertung (Scoring) entschieden, die verschiedene Parameter berücksichtigt. Die Parameter, die zur Verfügung stehen sind auch abhängig von der vorhandenen WLAN-Infrastruktur.

Der wichtigste Wert ist die Signalstärke (SNR).

Von dem SNR Wert ausgehend kann berücksichtigt werden:

- Auslastung des Kanals

- aktuelle Sendeleistung des AP's

Zudem wird eine Statistik über jeden AP geführt, mit dem schon mal eine Verbindung aufgebaut wurde. Dabei werden auch die Fehlversuche registriert, wobei Fehlversuche den Score verringern.

Mit diesem Parameter kann man die Bewertung der zusätzlichen Parameter abschalten und die Bewertung nur auf Basis des SNR durchführen lassen.

5.3.4.1.6 Blacklist Timer

Wenn bei dem Verbindung-Vorgang mit einem AP ein Fehler auftritt, wird dieser AP zunächst für eine bestimmte Zeit gesperrt. Diese Sperrzeit kann mit dem Parameter "Blacklist Timer" eingestellt werden. Die Zeit wird in Sekunden angegeben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass der Timer **nie** abläuft und somit erst nach einem Reset des MC wieder eine Verbindung mit den AP in der Liste möglich ist.

5.3.4.2 Background Scanning

Der Standard IEEE 802.11k bietet bei entsprechender Konfiguration des WLAN-Systems den WLAN-Clients an, vom aktuell verbundenen AP eine Liste seiner Nachbar-AP's abzurufen. In der Liste werden die MAC-Adressen und die dazugehörenden Funkkanäle genannt. Damit kann der WLAN-Client gezielter nach alternativen AP's scannen. Der MC unterstützt diese Funktion ab der Firmware 2.12r.

Nr	Option	Bedeutung
1	Include advanced information	Der MC sucht anhand der intern gespeicherten AP-Liste und der 802.11k - Liste die Kanäle aus, auf denen nach passenden AP's gesucht wird.
2	Only scan channels from neighbor information	Die zu scannenden Kanäle werden ausschließlich anhand der 802.11k - Liste ausgewählt.
3	Ignore neighbor information	Die 802.11k - Liste vom AP wird nicht berücksichtigt.

Die Verwendung der Accesspoint-Liste kann wie folgt festgelegt werden:

5.3.4.3 Connection Watchdog

Dies ist eine Option mit der die WLAN-Verbindung überwacht werden kann. Damit soll ein Abbruch der WLAN-Verbindung detektiert werden, indem die empfangenen Datenpakete registriert werden. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit keine eingehenden Datenpakete registriert werden, wird nach einem Scan eine Neubewertung der möglichen Verbindungen durchgeführt. Diese Option sollte nur aktiviert werden, wenn die Anwendung auf den LAN-Clients einen regelmäßigen Datenverkehr über die WLAN-Verbindung erzeugt.

5.3.4.4 Ping-Test

Die Ping-Test-Funktion ist im Wesentlichen eine Fehlersuchfunktion. Wenn es im Betrieb und insbesondere nach einem Wechsel des AP's (Roaming) zu längeren Unterbrechungen der WLAN Verbindung kommen sollte, kann diese Störung mit dieser Funktion im Debug-Log dokumentiert werden. Es ist in dem Fall auch möglich, durch das Rücksetzen und einem Neustart der WLAN-Verbindung zu versuchen, die Unterbrechung zu beheben.

Die Parameter dieser Funktion sind:

Nr.	Parameter	Wert	Default	Funktion
1	Ping IP		192.168.170.100	IP-Adresse, an die Pings geschickt werden.
2	Ping-Intervall	1 - 3600	10	Intervall in Sekunden mit dem die Pings gesendet werden
3	Wireless Reconnect		false	Diese Option kann aktiviert werden, um die WLAN- Verbindung nach dem Ausfall einer bestimmten Anzahl von Ping-Antworten neu zu starten.
4	Max. missing replies	1-60	10	Maximale Anzahl der nacheinander ausfallenden Antworten, bevor die WLAN-Verbindung neu gestartet wird.

Enable Ping	
	Check this box to enable pinging.
Ping IP:	192.168.170.100
	IP to use for ping.
Ping interval	10
	Ping interval in seconds
Wireless Reconnect	
	Check this box to enable reconnect on ping timeout (Maximum number of missed ping replies reached).
Max. missing replies	10

Missing ping replies that are accepted before reconnect.

Abbildung 5.5: Parameter für die Pingtest-Funktion

Da die Unterbrechung der WLAN-Verbindung häufiger direkt nach einem Wechsel des AP's auftritt, wird das Ping-Intervall in dieser Situation kurzzeitig auf 0,5 Sekunden eingestellt. Sobald die erste Antwort korrekt empfangen wird, stellt sich der Ping-Intervall wieder auf den eingestellten Wert. Damit ist sichergestellt, dass ein solcher Verbindungsabbruch schnell erkannt wird und ggf. mit einem "Wireless Reconnect" zeitnah behoben werden kann.

5.3.4.5 Preferred / avoided access points

An dieser Stelle können Access Points definiert werden, die bei Roaming-Vorgängen des MC-Geräts entweder präferiert ("Prefer from List") oder vermieden ("Avoid from List") werden sollen.

Diese Option ist nur aktiv, wenn der Parameter "AP Density" auf "autodetect" eingestellt ist.

Die AP's werden mit der MAC-Adresse der BSSID identifiziert.

Diese Funktion macht z.B. dann Sinn, wenn das MC-Gerät sich immer über einen festen Kurs bewegt und in einer Umgebung mit vielen APs nur bestimmte APs verwenden sollen, um mit möglichst wenigen Roaming-Vorgängen diesen Kurs fahren zu können. Der "Avoid"-Modus kann sinnvoll sein, wenn AP's nur zeitweise gut empfangen werden aber in der Bewegung schnell wieder verdeckt werden. Dadurch kann es auch zu unnötigen Roaming-Vorgängen kommen.

Preferred / avoided access points			
Enable AP (BSSID) List	Prefer from List		
	Enable preferred / avoided AP (BSSID) List		
The access poin must be made.	ts (BSSID's) in this list will be preferred / avoided when a roaming decision		
BSSID 1	00:0E:8E:71:3B:44		
BSSID 2			
BSSID 3			
BSSID 4			
BSSID 5			
	Add Remove		

Abbildung 5.6: Preferred or avoided AP list

Mit der Funktion "Avoid from List" wird eine Verbindung mit den aufgeführten AP's nicht gänzlich verhindert. Wenn kein anderer passender AP erreichbar ist, wird der WLAN-Treiber des MC trotzdem versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Die 3. Option "strictly avoid" bewirkt, dass sich der MC auf keinen Fall mit den aufgeführten APs verbindet auch wenn keine anderen passenden APs vorhanden sind.

5.4 Funktion der seriellen Schnittstelle

Die MC-Geräte verfügen in der Variante MC1, MC2 und optional auch MC6C über eine serielle Schnittstelle, die über (W)LAN angesteuert werden kann.

5.4.1 Parameter der seriellen Schnittstelle

Folgende Parameter können eingestellt werden:

Parameter	Funktion			Defa	ult	
Port active	Akt	ivierung des serielle	aus			
Device	Por	t-Adresse		/dev/	/dev/ttymxc0	
Baudrate and format	Ein Par	stellung der Baudra itybehandlung	9600),8,n,1		
Network configuration	Hie Sch kar Abs	r wird eingestellt, in nnittstelle über das N n. Erläuterungen da schnitt	TCP	-Server, 8888		
Keep alive parameter	Par Übe Les	Parameter für den TCP-Server oder -Client Modus zur Überwachung der TCP-Verbindung. Lesen Sie dazu die Erläuterung weiter unten.				
Send trigger configuration	Damit nicht jedes einzelne seriell empfangene Zeichen in einem eigenen Netzwerkpaket versendet wird, werden hier 3 Kriterien für das Sammeln und Versenden der Zeichen über das Netzwerk definiert.				n eigenen Sammeln und	
	1Byte triggermaximale Anzahl der Zeichen die gesammelt werden.				Default ein : 16	
2 Character timeout Definition einer maximalen Pause zwischen 2 Zeichen in Millisekund Wird diese Zeit überschritten, wei alle bis dahin gesammelten Zeich gesendet.			e Default ein : 100 Iden. Irden hen			
3 Frame end trigger Definition eines Zeichens (als HE Wert) das, wenn es empfangen v zum Absenden der bis dahin gesammelten Zeichen führt.				X- /ird,	Default aus : 0D	

Handshake mode	Auswahl für die Steuerung der Handshake - Leitungen der seriellen Schnittstelle. Lesen Sie dazu die Erläuterung weiter unten. 5.4.4

5.4.2 Network-Configuration Parameter

Für die Nutzung der seriellen Schnittstellen stehen verschiedene Modi zur Verfügung:

1) TCP/IP-Server-Mode:

Mit dieser Einstellung öffnet der MC einen Socket im sog. "Listen"-Modus. D.h. es wird auf einem bestimmten Port (Local port) auf einen Verbindungsaufbau gewartet. Der MC hält immer nur eine Verbindung gleichzeitig. In diesem Modus wird lediglich die Port-Nummer als Parameter angegeben.

2) TCP/IP-Client-Mode:

Hierbei öffnet der MC aktiv eine TCP-Verbindung auf dem angegeben Port eines anderen Netzknotens. Dieser Netzknoten kann ein anderer MC oder ein Rechner sein, der auf eine Verbindung auf dem angegebenen Port wartet. Neben der Portnummer (Remote port) muss in diesem Modus auch die IP-Adresse des Kommunikationspartners angegeben werden (Server IP).

3) UDP/IP-Mode:

Im UDP-Mode wartet der MC auf dem "Local-Port" auf Daten, die per UDP/IP an ihn geschickt werden. Die seriell empfangen Daten werden per UDP/IP an den "Remote-Port" der Remote-IP-Adresse verschickt. Wenn der Kommunikationspartner nicht bekannt ist, kann die Remote-IP-Adresse incl. Remote-Port auf "0.0.0.0" bzw. 0 gesetzt werden. In dem Fall übernimmt der MC die Absender IP+Port Information aus dem zuerst auf dem "Local-Port" eintreffenden Datenpaket.

Der UDP-Mode sollte in solchen Fällen benutzt werden, in denen z.B. eine Trennung der Kommunikationspartner häufiger auftritt. Es muss allerdings beachtet werden, dass das UDP-Protokoll die vollständige Zustellung der Daten nicht sicherstellt.

4) Printerserver-Mode:

Im Printerserver-Mode startet der MC einen TCP/IP-Socket im Server-Modus, der auf dem Port 9100 auf Verbindungen wartet. Dieser Modus ist dafür gedacht, Drucker mit serieller Schnittstelle anzubinden.

5) COMSERVER-Mode:

In diesem Modus kann der MC virtuelle COM-Ports unter Windows® bereitstellen. Auf dem PC wird dazu ein Software-Produkt der Firma Wiesemann & Theis (www.wut.de) eingesetzt. Das Software-Tool wird unter der Bezeichnung COM-Umlenkung geführt. Die W&T COM-Umlenkung bietet in Verbindung mit dem MC die Möglichkeit, serielle Endgeräte über das Netzwerk anzusprechen.

Bitte beachten Sie die Lizenzbedingungen für die Nutzung der COM-Umlenkung.

5.4.3 "Keep alive"-Parameter

Eine TCP/IP-Verbindung bleibt, nachdem Sie einmal aufgebaut wurde, so lange bestehen, bis einer der Kommunikationspartner die Verbindung schließt. Sollte die Verbindung zwischen dem MC und dem Netzwerkkommunikationspartner unterbrochen werden, ohne dass die TCP/IP-Verbindung zuvor geschlossen wurde, kann es passieren, dass sich der MC nicht neu verbindet. Die "Keep alive" Funktion sendet in dem Zeitabstand von "keep alive period" Sekunden ein "leeres" Datenpaket zum Gegenüber. Wenn "keep alive probes" mal keine Antwort empfangen wurde, setzt der MC den TCP-Socket zurück und startet die Verbindung neu. Insbesondere wenn der MC im TCP-Client-Modus arbeitet, sollte man die "Keep alive"- Funktion aktivieren indem man die Werte für "keep alive period" und "keep alive probes" auf Werte > 0 setzt.

5.4.4 "Handshake-Mode" Parameter

In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie die Sende- bzw. Empfangsbereitschaft der seriellen Kommunikationspartner signalisiert wird. Mit den Steuerleitungen RTS, DTR signalisiert der MC Empfangsbereitschaft. Die Signale CTS, DSR sind Eingangssignale über die das angeschlossene serielle Gerät ggf. seine Empfangsbereitschaft mitteilt.

Der MC kann den Datenfluss ferngesteuert (remote) oder auch selbstständig (lokal) bedienen. Der Anwender hat folgende Modi zur Auswahl:

- 1) **no Handshake**: die Signale CTS/DSR werden nicht ausgewertet. Es werden lediglich RTS und DTR aktiv gesetzt, wenn die serielle Schnittstelle über das Netzwerk verbunden ist.
- 2) XON / XOFF : Der MC sendet und empfängt die Flusssteuerungszeichen XON = 0x11 und XOFF = 0x13. Der MC sendet ein XOFF Zeichen an den seriellen Partner, wenn der Zwischenspeicher im MC fast gefüllt ist. Wenn der Zwischenspeicher fast leer ist sendet des MC ein XON-Zeichen.
- 3) **RTS/CTS**: Der MC signalisiert über die Signalleitung RTS Empfangsbereitschaft und wertet das Signal CTS aus, um die Empfangsbereitschaft des seriellen Partners zu ermitteln.

- 4) **DTR/DSR**: Der MC signalisiert über die Signalleitung DTR Empfangsbereitschaft und wertet das Signal DSR aus, um die Empfangsbereitschaft des seriellen Partners zu ermitteln.
- 5) Remote: In diesem Modus überträgt der MC den Zustand der Eingangs-Signalleitungen CTS, DSR, DCD und RI an den Netzwerkkommunikationspartner. Dies geschieht über einen separaten Socket (Port). Darum muss der Anwender bei dieser Einstellung weitere Angaben abhängig vom eingestellten Netzwerk-Modus machen. Die Zustände der Signalleitungen werden als Zeichenstring beschrieben. Bestimmte Buchstaben beschreiben den Zustand einer bestimmten Signalleitung. Wird der Buchstabe groß geschrieben, bedeutet dies, dass das Signal aktiv ist. Ein Kleinbuchstabe bedeutet ein inaktives Signal. Die Zuordnung ist wie folgt:

'D' = DSR aktiv ,d' = DSR inaktiv 'R' = CTS aktiv ,r' = CTS inaktiv 'C' = DCD aktiv ,c' = DCD inaktiv 'I' = RI aktiv ,i' = RI inaktiv

Um die Ausgangssignalleitungen RTS und DTR zu steuern, werden folgende Zeichen über das Netzwerk an den MC gesendet:

'D' -> DTR aktiv setzen ,d' = DTR inaktiv setzen 'R' -> RTS aktiv setzen ,r' = RTS inaktiv setzen

6) **RS422 + RS485:** Dieses sind spezielle Modi, die gesetzt werden **müssen**, wenn die serielle Schnittstelle mit einem **RS422 / RS485 Schnittstellen-IC bestückt ist**.

Bei RS485 wird die RTS-Leitung genutzt um die Umschaltung zwischen Senden und Empfangen vorzunehmen. Darum gibt es die Möglichkeit, die Aktivierung des Sendetreibers vor und nach dem Senden von Daten festzulegen.

5.4.5 Enable dump

Mit der Aktivierung dieser Option werden alle empfangenen und gesendeten Daten in einer Datei im internen Flash-Speicher des MC aufgezeichnet. Wenn es Probleme bei Datenaustausch auf der seriellen Schnittstelle kommt, kann damit im Zusammenarbeit mit dem Hersteller eine genaue Fehleranalyse vorgenommen werden. Bei Bedarf fragen Sie den Hersteller nach der genauen Vorgehensweise.

5.5 Printer server configuration

Der Printerserver bietet die Möglichkeit, einen Drucker über die USB-Schnittstelle des MC anzubinden. Wenn ein Drucker angeschlossen ist und vom Betriebssystem des MC erkannt wurde, wird auf der Home-Webseite der Status wie folgt angezeigt (Beispiel).

USB Printer Server

State	USB-Printer is connected
Manufacturer	DYMO
Model	DYMO LabelWriter 400
Printed jobs	0
Printed bytes	0

Der einzige Parameter dieser Funktion ist der TCP-Port auf dem der MC die Verbindungen erwartet. (TCP-Server-Mode) Der Standard-Port hat die Nummer 9100 (RAW-Port).

5.6 Relay Configuration

Der MC verfügt abhängig von den am Gerät vorhandenen Anschlüssen über ein Relais. Üblicherweise wird es genutzt um z.B. auf Fahrzeugen mit Batteriebetrieb eine Schlummerfunktion zu realisieren. Die folgenden Parameter legen die Funktionsweise des Relais fest.

Parameter	Funktion				
Enable	Hiermit wird die Relai	iermit wird die Relais-Funktion ein- oder ausgeschaltet			
Mode	Art der Relais-Ansteu	Art der Relais-Ansteuerung:			
UDP		Steuerung über Daten, die über einen UDP/IP Socket auf "Local Port"			

		empfangen werden.				
	ТСР	Steuerung über Daten, die über einen TCP/IP Server-Socket empfangen werden.				
	internal	Internal Steuerung über das Eingangssignal (AUX-Input) SER trigger Relais einschalten, wenn Zeichen für die serielle Schnittstelle über (W)LAN empfangen wurden. VLAN Status Relais einschalten wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Ansonsten ist das Relais ausgeschaltet. MQTT Steuerung des Relais per MQTT. Parameter für diese Modus: MQTT Ctrl Topic: Der MQTT-Client abonniert dieses Topic um Daten zur Relaissteuerung zu empfangen				
	SER trigger					
	WLAN Status					
	MQTT					
	MQTT Status Topic: Mit diesem Topic wird der Zustand des R gesendet. Zu jedem Zustandswechsel de wird ein To					
Relay restore	Wenn die Schaltstellung des Relais nach einem Neustart (Reboot durch Software) erhalten bleiben soll, markieren Sie diese Option.					
Relay ON	Wenn das Relais nach dem Einschalten der Spannung eingeschaltet sein soll, markieren Sie diese Option. Nach den Ablauf der Zeit "Timeout" schaltet das Relais wieder in den Ruhezustand.					
Local Port	Portnummer für den Mode UDP oder TCP					
ON Phrase	Zeichenkette zum Einschalten des Relais im Mode "UDP" oder "TCP". Wenn hier nichts angegeben ist, schaltet jedes auf dem Port eintreffende Zeichen das Relais an. Erweiterung ab Firmware 2.12k: Der "ON Phrase" kann eine Zeichenfolge <xx> angehängt werden, die das ON-Kommando um xx Sekunden verzögert. Jedes neue ON-Kommando mit "<xx>" - Anhang startet den Einschalttimer neu.</xx></xx>					
OFF Phrase	Zeichenkette zum Ausschalten des Relais im Mode "UDP" oder "TCP". Erweiterung ab Firmware 2.12f: Der "OFF Phrase" kann eine Zeichenfolge <xx> angehängt werden, die das OFF-Kommando um xx Sekunden verzögert. Jedes neue OFF-Kommando mit "<xx>" - Anhang startet den Ausschalttimer neu.</xx></xx>					
Timeout	Zeit in Sekunden, bis das Relais nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet wird. Die Angabe 0 gedeutet unendlich lang.					

Der MC schaltet beim Empfang der korrekten ON- bzw OFF Phrase das Relais in den entsprechenden Zustand und antwortet mit einem Zeichenstring, der dem dann aktuellen Zustand des Relais entspricht. Die Antwort ist immer 12 Zeichen lang (ON oder OFF Phrase mit angehängten '\0' Zeichen)

Um den Status des Relais abzufragen kann man irgendeine Zeichenfolge zum MC schicken und dieser antwortet dann mit dem aktuellen Zustand.

5.6.1 Verzögertes Ein- und Ausschalten des Relais

Ab der Firmwareversion 2.12k besteht die Möglichkeit, die Kommandos zum Ein- oder Ausschalten des Relais zeitverzögert ausführen zu lassen.

Dazu wird direkt nach der "ON -" bzw. der "OFF Phrase" eine in Spitzklammern gesetzte Zeitangabe auf den entsprechenden TCP oder UDP Port des MC gesendet.

z.B.: Die ON-Phrase ist auf "ON" gesetzt. Dann kann man die Zeichenkette "ON<15>" an den MC schicken, damit das Relais um 15 Sekunden verzögert einschaltet.

Wenn eine Zeitverzögerung aktiv ist, antwortet der MC mit einem Zeichenstring der das letzte Kommando (ON oder OFF) wiedergibt gefolgt von der **verbleibenden** Verzögerung in Spitzklammern.

z.B: "ON<xx>" wobei "xx" die aktuelle Anzahl der Sekunden bis zum Einschalten angibt.

5.7 Realtime Clock Configuration

Die MC Geräte verfügen über eine RTC (Real Time Clock), die allerdings nicht mit einer Batterie gepuffert ist. Daher geht eine einmal eingestellte Uhrzeit nach dem Ausschalten der Versorgungsspannung verloren. Der MC startet nach dem Einschalten der Spannung die RTC mit dem Datum 01.01.2000 und der Zeit 00:00:00 Uhr

Unter "Realtime Clock" kann ein Zeitserver konfiguriert werden, der aktuelle Datum- und Zeitangaben über das Netzwerk (WLAN oder LAN) per NTP einholt.

Die Einstellung eines Zeitservers ist zwingend notwendig, wenn die SCEP Funktionalität genutzt wird. Allerdings hat es auch große Vorlteile, wenn Systemmeldungen des MC's mit einem richtigen Zeitstempel versehen werden können.

Parameter	Funktion
Enable	Hiermit wird der NTP-Client eingeschaltet
NTP-Server	Hier kann eine IP-Adresse oder ein Hostname (z.B. ptbtime1.ptb.de) für den Zeitserver angegeben werden. Der Defaultwert ist die IP-Adresse 192.53.103.108 Wenn ein Hostname angegeben wird, muss für die Netzwerkverbindung (WLAN) eine DNS IP festgelegt sein (statisch oder über DHCP)
Backup NTP Server	Hier kann ein 2. NTP-Server definiert werden
Timezone	Der Zeitserver liefert eine UTC (<i>Coordinated Universal Time</i>)- Zeit. Um daraus die gültige Ortszeit zu ermitteln, muss man hier die Zeitzone angeben, in der der MC betrieben wird.
Enable DST/ Summertime	In Regionen mit Sommerzeit muss diese Option aktiviert werden.

5.8 Input Configuration

Der MC ist optional mit einem digitalen Eingang ausgestattet. Es ist möglich, den Zustand des Eingangssignals über das Netzwerk anderen Netzwerkteilnehmern zu übermitteln oder über den Eingang das Onboard-Relais zu schalten. Zur Konfiguration stehen folgende Parameter zur Verfügung:

Parameter	Fun	Funktion						
Enable	Hier	mit wird die Fun	ktion des digitalen Eingangs eingeschaltet					
Mode		1						
	1	1 UDP senden des Zustands über einen UDP-Socket (Remote IP : Remote Port)						
	2	TCP-Client Senden des Signalzustands an einen TCP-Serversocket (TCP-Server-IP : TCP-Server Port)						
	3	Relay ON	Einschalten des Relais bei aktivem Eingangssignal					
	4	4 Relay OFF Ausschalten des Relais bei aktivem Eingangssignal						
	5	5 Relay toggle Wechsel des Relais-Schaltzustandes beim Aktivieren des Eingangsignals.						
Remote Port Remote IP	IP-A gese	IP-Adresse und Port des Kommunikationspartners an den die Signalzustände per UDP/IP gesendet werden.						
TCP-Server Port TCP-Server IP	IP-A gese	IP-Adresse und Port des Kommunikationspartners an den die Signalzustände per TCP/IP gesendet werden.						
Relay Timeout (nur im Mode "Relay ON")	Wen einst Wen	Wenn über das Eingangssignal das interne Relais geschaltet wird, kann man hier eine Zeit einstellen, die das Relais eingeschaltet bleiben soll. Wenn diese Zeit auf 0 eingestellt wird, gilt die Zeit, die in der Relais-Konfiguration angegeben ist.						
ON Text	Zeic	henstring der ge	esendet wird, wenn das Signal aktiv ist.					
OFF text	Zeic	henstring der ge	esendet wird, wenn das Signal inaktiv ist.					

Sample Rate	Bei aktivierter Option "Report" werden die jeweiligen Zeichenstrings gesendet, wenn das Eingangssignal wechselt. Mit "Sample Rate" kann ein Zeitabstand angegeben werden, mit dem der aktuelle Zustand auch ohne Signalwechsel regelmäßig gesendet wird.
Report	Mit dieser Option wird ein Wechsel des Eingangssignals an die aktuell aktive Gegenstation übertragen. Dazu muss entweder eine bestehende TCP-Verbindung vorhanden sein bzw. im UDP-Mode Remote-IP + Port gesetzt sein oder zuvor schon einmal eine Abfrage stattgefunden haben.

5.8.1 Input-Abfrage im UDP-Mode

Im UDP-Mode gibt es die Möglichkeit den Signalzustand von mehreren Stationen im Netzwerk abrufbar zu machen. Wenn die Remote-IP auf "0.0.0.0" gesetzt ist, wird die Angabe Remote-Port als lokaler Port genommen, auf dem Nachrichten von einer Station im Netzwerk erwartet werden.

Empfängt der MC Daten auf diesem Port, antwortet dieser mit einer "ON" oder "OFF" Meldung zur anfragenden Station. Wenn die Option "Report" gesetzt ist, werden auch Signalwechsel des Input-Signals an diese zuletzt anfragende Station geschickt. Wenn eine andere Station anfragt, werden die Adressdaten dieser Station <IP:Port> als neues Ziel für Statusmeldungen gesetzt.

5.9 Logging Configuration

Der MC bietet folgende Möglichkeiten Daten und Ereignisse aufzuzeichnen:

- Systemmeldungen im RAM, FLASH oder USB Speicher ablegen und diese unter "Statistics -> SystemLog" anzeigen und zum Download bereitstellen. Der Download kann auch mit dem MC-Config-Programm durchgeführt werden.
- 2) Systemmeldungen an einen Syslog-Server senden.
- Den Datenverkehr auf der WLAN- und (oder) der LAN-Schnittstelle mitschneiden. Die dabei aufgezeichneten Trace-Dateien können über die Home-Webseite (ganz unten) oder über das MC-Config-Program auf einen Rechner übertragen werden.

5.9.1 Systemmeldungen aufzeichnen

Diese hier beschriebenen Möglichkeiten Systemmeldungen oder Mitschnitte des Datenverkehrs aufzuzeichnen, sollen immer nur dazu dienen, auftretende Probleme zu untersuchen und ggf. Maßnahmen aufzuzeigen, wie diese Probleme abgestellt werden können. Im Normalbetrieb sollten alle hier beschriebenen Einstellungen wieder auf die Defaultwerte zurückgesetzt werden. Ebenso sollten die evt. noch vorhandenen Log-Dateien über die Funktion: "Statistics -> SystemLog -> Reset System Log"

gelöscht werden.

Es gibt die Möglichkeit, die einzelnen Module des MC Betriebssystems unterschiedlich "intensiv" Systemmeldungen in Form von formatierten Textzeilen erzeugen zu lassen und in einer Datei zu speichern. Wenn es z.B. bei der Nutzung der seriellen Schnittstelle Probleme gibt, kann gezielt dieses Programmteil dazu gebracht werden, sehr genau die auftretenden Ereignisse aufzuzeichnen.

Es empfiehlt sich zur Fehlersuche einen Zeitserver (NTP) zu konfigurieren, damit die Debugmeldungen und auch die (W)LAN-Trace-Mitschnitte zeitlich besser den aufgetretenen Störungen zuzuordnen sind.

Generell sind die Systemmeldungen nicht dazu gedacht, dass der Anwender anhand einer definierten Fehlerliste selbst die Ursache der Störung ermitteln soll. Die DebugLog-Datei soll vielmehr zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden. Die möglichen Systemmeldungen werden im Einzelnen nicht definiert und kommentiert.

5.9.1.1 Debug Log

Log Destination	Hier wird eingestellt, in welchem Speicher die Datei mit den Medlungen abgelegt wird. Mögliche Ziele sind:				
	Auswahl	Ziel	Anmerkung		
	RAM	interner RAM Speicher	Die so aufgezeichneten Meldungen gehen nach einem "Power Down" oder einem Reset verloren		

USB Externer USB-FLASH Speicher In diesem Modus wird nach jedem Reset eine durchnummerierte neue Debug-Datei angelegt. Also "DebugLog0.dat", "DebugLog1.dat" usw. Die Größe der Datei ist nur begrenzt von der	Internal FLASH	interner FLASH Speicher	Nach einem "Power Down" oder einem Reset werden die folgenden Meldungen an das Ende einer evt. schon vorhandenen Debugdatei geschrieben. Die maximale Größe der Datei beträgt 16 MByte. Wenn die 16MByte erreicht sind, wird die aktuelle Datei komprimiert und abgespeichert. Danach werden die Meldungen in einer neuen Datei gespeichert.
Kapazität des USB-Speichers.	USB	Externer USB-FLASH Speicher	In diesem Modus wird nach jedem Reset eine durchnummerierte neue Debug-Datei angelegt. Also "DebugLog0.dat", "DebugLog1.dat" usw. Die Größe der Datei ist nur begrenzt von der Kapazität des USB-Speichers.

5.9.1.2 Debug Information

Neben dem eigentlichen Text der Meldung kann man festlegen welche zusätzlichen Informationen mit angegeben werden.

Nr.	Information	Anmerkung
1	Absolute Timestamp	Zeitangabe im Format "Tag.Monat Stunde:Minute:Sekunde.Mikrosekunde" Wenn keine Zeitangabe über das Netzwerk empfangen wurde (NTP), wird hier die vergangene Zeit seit dem Systemstart angegeben.
2	Relative Timestamp	Zeitangabe als Zähler der vergangenen Millisekunden seit dem Start.
3	Repeat Counter	Zähler der angibt, wie oft diese Meldung seit dem Systemstart ausgegeben wurde.
4	Thread	Name oder ID des Prozesses, der diese Meldung ausgibt
5	Source file name	a) Name der Programmdatei und b) Nummer der Programmzeile, die diese Meldung erzeugt hat.
6	Klasse	Es gibt die Klassen: ERROR WARN INFO TRACE die entsprechend den Debug-Einstellungen (Default, Detailed, Maximum) aktiv sind.
7	Meldung	

Beispiel einer Ausgabezeile:

13894468 8152 696 9.3. 12:57:03.903116 MMqttClKA Mqtt.c [1705] INFO: ID_00:0

[1705] INFO: ID_00:0E:8E:64:D4:CC: Send PING

Elemente:

2	3	1	4	5a	5b	6	7
13894468	8152	9.3. 12:57:03.903116	696	MMqttCIKA Mqtt.c	[1705]	INFO:	ID_00:0E:8E:64:D4:CC Send PING

5.9.1.3 Syslog Server

Diese Meldungen können auch an einen Syslog-Server verschickt werden. Dazu wird die IP-Adresse dieses Servers definiert. Mit der Angabe "0.0.0.0" ist diese Funktion nicht aktiv.

Um einen Syslog-Server verwenden zu können, sollte dieser über den LAN-Anschluss erreichbar sein. Syslog-Meldungen über WLAN an einen Server zu senden ist nicht zu empfehlen, weil diese den Datenverkehr über WLAN erheblich erhöhen können. Zudem gehen die Meldungen bei einer Störung auf der WLAN-Verbindung in der Regel verloren.

Debug Log	
Log Destination:	Internal Flash
	Select Destination for debug log file.
Debug Information	
Absolute Timestamp	v
	Check this box to enable absolute timestamp in logfile.
Relative Timestamp	V
	Check this box to enable relative timestamp in logfile.
Repeat Counter	
	Check this box to enable repeat counter in logfile.
Thread	
	Check this box to enable thread name/id in logfile.
Source file name	
	Check this box to enable source file name in logfile.
Syslog Server	
IP of Syslog Server:	0.0.0
	IP of Syslog-Server.

Abbildung 5.7: Debug Log Parameter

5.9.1.4 Traffic Dump Configuration

Mit der Funktion "Traffic Dump Configuration" kann der Datenverkehr auf der LAN- und (oder) der WLAN-Schnittstelle aufgezeichnet werden. Die dabei erzeugten Dateien können mit bekannten Programmen wie z.B. *Wireshark* analysiert werden.

Traffic Dump Con	figuration
Dump Wireless	
	Check this box to enable dump of wireless packets in monitor mode.
Monitor Dump Destination:	Internal Flash v
	Select destination for WLAN monitor mode dump.
Filter	Only own traffic V
	Select method for filtering packets.
Dump Control	Disable Dumper if Flash is full
Dump LAN	Select desired action if dumping is enabled but flash is full.
Monitor Dump	Check this box to enable dump of ethernet packets.
Destination:	Internal Flash V
	Select destination for ethernet monitor dump.
Dump Control	Delete oldest dump files if flash is full v
	Select desired action if dumping is enabled but flash is full.

Abbildung 5.8: Traffic Dump Configuration

Parameter	Funktion				
Dump Wireless	Hiermit wird die Aufzei	chnung der Datenpakete auf der WLAN-Seite aktiviert			
Monitor Dump Destination	Einstellung des Steich	erplatzes für die WLAN - Aufzeichnungen			
	1) Internal Flash	Interner Flashspeicher (ca. 400MByte)			
	2) USB	Externer USB-Speicher (je nach Kapazität es Speicher-Sticks)			
Filter	Um über einen möglichst langen Zeitraum die WLAN-Daten aufzuzeichnen, kann man hier einen Filter aktivieren, der nur die von der "eigenen" WLAN-Funkkarte gesendeten und empfangenen Daten speichert. Alternativ kann man auch einen selbst definierten Filter angeben. Dazu sollte man sich aber mit dem Filterformat des pcap-Moduls vertraut machen. Folgende Optionen sind auswählbar: 1) no Filter 2) only own traffic 3) Custom				
Dump Control	 Mit "Dump Control" kann man einstellen was passiert wenn die Speichergrenze des internen Flash oder des USB-Speichers erreicht wird. 1) Die Aufzeichnung wird gestoppt 2) Die älteste Aufzeichnung wird gelöscht und die Aufzeichnung wird mit einer neuen Datei fortgesetzt. 				
Filesize (wird nur angezeigt wenn "Monitor Dump Destination" = USB)	Wenn die Aufzeichnungen im USB-Speicher abgelegt werden, kann man hier die maximale Größe der Datei festlegen: Small = 8 MByte Medium = 32 MByte (Default) Large = 128 MByte				
Dump LAN	Hiermit wird die Aufzei	chnung der Datenpakete auf der LAN-Seite aktiviert			
Monitor Dump Destination	Einstellung des Steich	erplatzes für die LAN - Aufzeichnungen			
	1) Internal Flash	Interner Flashspeicher (ca. 400MByte)			
	2) USB	Externer USB-Speicher (je nach Kapazität es Speicher-Sticks)			
Dump Control	 Mit "Dump Control" kann man einstellen was passiert wenn die Speichergrenze des internen Flash oder des USB-Speichers erreicht wird. 1) Die Aufzeichnung wird gestoppt 2) Die älteste Aufzeichnung wird gelöscht und die Aufzeichnung wird mit einer neuer Datei fortgesetzt. 				
Filesize (wird nur angezeigt wenn "Monitor Dump Destination" = USB)	Wenn die Aufzeichnun maximale Größe der D Small = Medium = Large =	gen im USB-Speicher abgelegt werden, kann man hier die Datei festlegen: 8 MByte 32 MByte (Default) 128 MByte			

Während der Aufzeichnung wird jeweils bei einer Größe von 32MByte (oder 8 oder 128MByte) die aktuelle Aufzeichnungsdatei geschlossen und eine neue Datei geöffnet. Die abgelegte Datei wird anschließend komprimiert und als *.gz -Datei in das Filesystem geschrieben, Die Originaldatei wird danach gelöscht. Je nach Komprimierungsrate der Daten kann so über einen langen Zeitraum der Datenverkehr mitprotokolliert werden.

Die komprimierten Dateien können anschließend von der "Home" - Webseite des MC heruntergeladen werden. Die Liste der Dump-Dateien befindet sind am Ende der "Home" Seite noch unter der Liste der Access Points. Die Erklärung für die Zusammensetzung der Dateinamen wird hier erklärt -->60

Wireless Dump	
Capture byte count	2666376KByte
Recv count	16462248
Drop count	24634/12616 (If 0)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0140_20000101_073944_843916.pcap.gz (21687 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0141_20000101_074048_360020.pcap.gz (18244 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0142_20000101_074233_462674.pcap.gz (21912 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0143_20000101_074310_600030.pcap.gz (16050 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0144_20000101_074604_862172.pcap.gz (19922 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0145_20000101_074731_698195.pcap.gz (19984 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_WLANDump_0146_20000101_074851_473225.pcap (26937 KByte)
Ethernet Dump	
Capture byte count	89640KByte
Recv count	79175
Drop count	0/0 (If 0)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0000_20000101_074003_654321.pcap.gz (16143 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0001_20000101_074251_645069.pcap.gz (16549 KByte)
Recent Dumpfiles	391002_EthernetDump_0002_20000101_074643_559405.pcap (23742 KByte)
	Realists and Ethermore Database

Abbildung 5.9: Wireless und Ethernet Dump Dateien

Als zusätzliche Information wird angegeben, wie viele Bytes und Datenpakete im aktuellen Dump gespeichert sind. Dazu gibt es noch eine Information über die Anzahl der Datenpakete die verworfen wurden (Drop Count). Die Dateinamen können angeklickt und damit heruntergeladen werden.



Diese Art des Mitschneidens des Datenverkehrs auf den Schnittstellen beansprucht insbesondere den FLASH-Speicher ganz erheblich und **sollte nur zur Fehlerdiagnose aktiviert** werden. **Im produktiven Einsatz sollte diese Funktion deaktiviert sein.**

Die Dump-Dateien können über die Funktion: "Statistics -> SystemLog -> Reset System Log" gelöscht werden.

5.9.1.4.1 Debug-Dateien mit dem MC-Config Programm vom MC herunterladen

Um alle Log-Dateien in einem Vorgang vom MC herunterzuladen, kann man beim MC-Config Programm über das Kontext-Menü (MC Eintrag rechts anklicken) folgendes Kommando auswählen:

<u>F</u> ile <u>V</u>	<u>/iew C</u> onfi	igure <u>D</u> evice				
Re	Q <u>(</u> resh <u>(</u>	# image: ima	de <u>W</u> et	5 <u>B</u> et	boot <u>D</u> efault	: Clos
No.	Name		SN	Vers.		IP-A
1	TEST-S	ETUP-20	100020	2.10a		192.
2	MC1-Te	st	391002	2.10a		192.
		<u>D</u> ebug logg Signal logg Static flag	jing I ing I			
		S <u>v</u> stem log		Down	nload Log	
		Delete Entr	ry	Down	nload Dumps and	l Loa 🗩
•		<u>A</u> bort Tran	sfer	<u>C</u> lear	Dumps and Log	

Abbildung 5.10: Download Dumps and Logs mit dem MC-Config-Programm

Ab der MC-Firmware 2.10b und der MC-Config Version 2.0.2.32 öffnet sich ein Dialog zur Festlegung des Ordners in dem die Dateien angelegt werden. Danach öffnet sich ein Dialog, in dem man die Log- und Dump-Dateien zum Herunterladen auswählen kann. Vor dem Öffnen dieses Dialogs werden alle aktiven Dump Prozesse gestoppt. Die noch vorhandenen pcap-Dateien werden komprimiert. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. In der Spalte "Status" wird dieser Zustand angezeigt.

Danach wird folgender Dialog angezeigt:

Window Edit	load dumps	and debug logs	
Туре	Size	File	
Combined System Log	1MB	SystemLog.log	
Complete Text Debug Log	11MB	CompleteDebugLog.txt	
PCAP Network Dump (USB)	15MB	391002_EthernetDump_0217_20170312_090539_373757.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	15MB	391002_EthernetDump_0218_20170312_092524_860565.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	15MB	391002 EthernetDump 0219 20170312 094443 078449.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	3KB	391002 EthernetDump 0294 20170313 132834 017911.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	5MB	391002_EthernetDump_0295_20170313_133212_733477.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	7MB	391002_WLANDump_0440_20170313_130300_783162.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	5MB	391002_WLANDump_0442_20170313_131328_529148.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	34B	391002_WLANDump_0443_20170313_132847_793391.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	9MB	391002_WLANDump_0444_20170313_133212_802207.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	7MB	391002_WLANDump_0445_20170313_133423_462432.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	8MB	391002_WLANDump_0446_20170313_133832_045888.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	8MB	391002_WLANDump_0447_20170313_135011_872539.pcap.gz	
PCAP Network Dump (USB)	1MB	391002_WLANDump_0448_20170313_140107_492884.pcap.gz	
Roaming History Dump (Binary)	200B	Roaming.dat	
Text Memory Debug	742KB	MemDebug.log	
	1		1
Download Selected Files		Delete Selected Files Close	
elected 0 files. Total size 0MB			

Abbildung 5.11: Dateiauswahl zum Herunterladen oder zum Löschen

In dieser Auswahl wird immer die Datei "SystemLog.log" aufgeführt, die viele Informationen zum aktuellen Status des MC's mit den letzten Systemmeldungen und den aktuellen Configdaten beinhaltet.

Diese Datei ist immer wichtig wenn es um die Analyse von Fehlersituationen geht.

Die Datei "CompleteDebugLog.txt" enthält die Systemmeldungen, die während des Betriebs abhängig von den Einstellungen die unter "Logging" gemacht wurden, entstanden sind. Diese Datei wird bis zu einer Länge von 16MByte aufgefüllt. Wenn diese Größe erreicht ist, wird sie in "CompleteOldDebugLog.txt" umbenannt. Eine schon vorhandene "CompleteOldDebugLog.txt" Datei wird vorher gelöscht.

Weitere Systemmeldungen werden dann in eine neu erzeugte "CompleteDebugLog.txt" geschrieben.

Die Dump-Dateien werden in der Reihenfolge wie sie geschrieben wurden aufgelistet. Zuerst die LAN-Dump-Dateien dann die WLAN-Dump-Dateien. Sofern ein Zeitserver (--> "Realtime Clock") genutzt werden konnte, taucht in den Dateinamen der Dump-Dateien das Datum und die Uhrzeit des Startzeitpunkts auf. Das ist sehr hilfreich, wenn man damit genau die Datei auswählen kann, die den aufgetretenen Fehlers dokumentiert haben könnte.

Element	Bedeutung	Anmerkung
nnnnn_	Seriennr. des MC-Geräts	
WLAN(Ethernet)Dump		
xxxx	Nummerierung der Datei	Das ist wichtig, wenn kein Zeitserver eingerichtet ist und der MC zwischendurch neu startet.
YYYYMMDD	Datum der Aufzeichnung	Ohne Realtime Clock startet der MC mit dem Datum 01.01.2000
_hhmmss_uuuuuu	Zeitpunkt des Starts	Angabe von Stunde-Minute-Sekunde-Microsekunde Ohne Realtime Clock startet die Uhrzeit bei 00.00_000000

Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen:

Aus dieser Liste kann man eine oder mehrere Dateien markieren und diese entweder herunterladen oder auch löschen.

Es werden sowohl Log- und Dump-Dateien in der Liste gezeigt, die im internen Flash als auch im evt. aufgesteckten USB-Stick gespeichert sind. Dateien auf dem USB-Stick werden mit "(USB)" gekennzeichnet.

5.9.1.5 Debug Configurations

Hiermit kann man für die verschiedenen Programmteile die Intensität der Systemmeldungen definieren. Im Programm sind Meldungen eingebettet, die mit einem bestimmten Debug-Level gekennzeichnet sind. Folgende Debug-Level sind definiert:

Level	Funktion
ERROR	Auftreten eines Fehlers, der eine gewünschte Funktion verhindert.
WARN	Auftreten einer Bedingung, die eine gewünschte Funktion verzögert
INFO	Meldung, die ein auftretendes Ereignis dokumentiert
TRACE	Meldung, die den Ablauf einer Funktion dokumentiert

Für folgende Programmteile können individuell Debug-Level eingestellt werden:

Modul	Funktion
Wireless	Meldet Vorgänge im Zusammenhang mit der WLAN-Schnittstelle. Der Schwerpunkt ist dabei auf das Erfassen der Access Points und die Roamingvorgänge gelegt.
WPA Supplicant	Hier können Vorgänge bei der Authentifizierung dokumentiert werden.
DHCP	Meldungen, die der DHCP-Client oder -Server generiert
Serial	Meldungen, die das Modul zur Ansteuerung der seriellen Schnittstelle generiert
Relay	Meldungen, die das Modul zur Ansteuerung des Relais generiert
Aux-Input	Meldungen, die das Modul zur Ansteuerung des Digitaleingangs generiert
Base System	Meldungen, die das allgemeine Betriebssystem generiert
Network Bridge	Meldungen, die das Bridge-Module generiert.

Die einzelnen Programmteile haben 4 Debug-Level:

Level	Ausgegebene Meldungen
Default	ERROR
Information	ERROR + WARN
Detailed	ERROR + WARN + INFO
Maximum	ERROR + WARN + INFO + TRACE

Das Level "Maximum" sollte wirklich nur für das Programm-Modul aktiviert werden, bei dem auch ein Problem besteht. Dieses Level kann unter Umständen eine so große Anzahl von Debugmeldungen generieren, dass die Performance der primären Anwendung darunter leidet.

6 Systemmeldungen: Statistics Menü

Unter diesem Menüpunkt findet man Möglichkeiten, die Aktivität des MC bezüglich der LAN + WLAN Schnittstelle zu bewerten und gespeicherte Systemmeldungen dazustellen und zu speichern.

6.1 Statistics - System Log

Unter diesem Menüpunkt werden die Systemmeldungen dargestellt, die im MC gespeichert sind. Welche Meldungen gespeichert werden hängt von den Einstellungen unter "Configuration->Logging" ab. Dort kann man die "Intensität" der Ausgabe für einige Software-Module getrennt justieren.

Die Taste "Download System Log" bewirkt, dass die letzten Meldungen und die aktuelle Konfiguration in einer Datei zusammengefasst und vom MC heruntergeladen werden.

Die Taste "Reset System Log" löscht alle Meldungen und ggf. auch die Dateien, die beim Mitschnitt des Datenverkehrs auf der WLAN bzw. LAN-Schnittstelle entstanden sind.

Down Down	Device load Syste nioad Syst	Config em Log tem Log	uration	Statistics S System Log Network	upport					
Rese	t System	Log	newe	est						-> oldest
									1	
Debug	History d	lownload	: DebugL	og9 DebugLog	g8 DebugLog7 Del	bugLog6 DebugLog5 Deb	ugl	.og4 Debu	gLog3 De	bugLog2 DebugLog1
Debug System	History d	lownload	: DebugL	og9 DebugLog	g8 DebugLog7 Del	bugLog6 DebugLogS Deb	ugl	.og4 Debu	gLog3 De	bugLog2 DebugLog1
Debug System 7901	History d	ownload	27.7.	0g9 DebugLos	98 DebugLog7 Del	WirelessRoaming.c	ugl	935]	INFO:	Matching SSID:
Debug System 7901 7901	History d log: 7776 7776	2 1	27.7. 27.7.	11:03:12.72	98 DebugLog7 Del 24399 WLEvents 24055 WLEvents	WirelessRoaming.c	L C	935] 935]	INFO: INFO:	Matching SSID: Matching SSID:
Debug System 7901 7901 7900	History d log: 7776 7776 7774	ownload 2 1 1	27.7. 27.7. 27.7.	11:03:12.7 11:03:12.7 11:03:12.7	24399 WLEvents 24355 WLEvents 23861 WLEvents	WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c	L L L	935] 935] 935] 866]	INFO: INFO: INFO:	Matching SSID: Matching SSID: Select best accessp:
Debug System 7901 7901 7900 7878	History d 10g: 7776 7776 7774 7847	2 1 1 1	27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7.	11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72	98 DebugLog7 Del 24399 WLEvents 24055 WLEvents 23861 WLEvents 1666 WLMgm	WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c		935] 935] 935] 866] 882]	INFO: INFO: INFO: INFO: INFO:	Matching SSID: Matching SSID: Select best accessp: wlan0: 0dB -> Wirel:
Debug System 7901 7901 7900 7878 7873	History d 10g: 7776 7776 7774 7847 7659	2 1 1 1 1	27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7.	11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.73	98 DebugLog7 Del 24399 WLEvents 24055 WLEvents 23861 WLEvents 21696 WLMgm 6058 WLCChk	WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessScan.c		935] 935] 935] 866] 882] 615]	INFO: INFO: INFO: INFO: INFO: INFO:	Matching SSID: Matching SSID: Select best accesspy wlan0: OdB -> Wirel BSSID (Accesspoint)
Debug System 7901 7901 7900 7878 7873 7810	History d 10g: 7776 7776 7774 7847 7659 4527	2 1 1 1 1	27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7.	11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.72 11:03:12.70 11:03:12.60 11:03:12.60	38 DebugLog7 Del 24399 WLEvents 24055 WLEvents 23861 WLEvents 21696 WLMgm 96058 WLCChk 33832 SysQueue	WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c WirelessRoaming.c Nireless.c NetworkFilterMam.c		935) 935) 935) 866) 882) 615) 1302)	INFO: INFO: INFO: INFO: INFO: INFO: INFO:	Matching SSID: Matching SSID: Select best accessp wlan0: OdB -> Wirel BSSID (Accesspoint) Send gratious ARP -

Ab Firmwareware 2.11p wird unter "Debug history download" eine Liste mit Links angezeigt. Über diese Links können die DebugLog-Dateien vom MC-Gerät heruntergeladen werden. Der erste Link (newest) zeigt auf die aktuelle DebugLog.dat Datei. Dies ist eine unkomprimierte Textdatei. Die folgenden Links zeigen auf ältere Aufzeichnungen, die als komprimierte Dateien gespeichert sind. Diese Dateien haben folgende Namen: DebugLog.dat.xxxxx.old.gz

xxxxx ist eine von links nach rechts abwärts zählende Nummerierung.

6.2 Statistics - Network

Dieses Untermenü zeigt Statistiken der Netzwerkschnittstellen. Unter "Network Interface eth0" werden statistische Angaben für die LAN-Schnittstelle des MC gemacht. Das gleiche für die WLAN-Schnittstelle findet man unter "Network Interface wlan0"

"Network State Information" zeigt welche Ports auf dem MC geöffnet sind und welche Verbindungen aktuell bestehen.

Network Interface eth0

Tx KBytes	14	
Tx Frames	240	
Rx KBytes	34	
Rx Frames	130	
Tx KBytes/Sec	0	and an and a second section of the second
Rx KBytes/Sec	0	······
Network Interface wlan0		
Tx KBytes	704	
Tx Frames	2819	
Rx KBytes	17976	
Rx Frames	13235	
Tx KBytes/Sec	12	I
Rx KBytes/Sec	299	

Network State Information

Local Port Entry 1	TCP 17784 (UCP)
Local Port Entry 2	UDP 17784 (UCP)
Local Port Entry 3	UDP 68 (DHCP)
Local Port Entry 4	TCP 17785 (Debug TCP Dump)
Local Port Entry 5	UDP 162 (SNMPTrap)
Local Port Entry 6	UDP 161 (SNMP)
Local Port Entry 7	TCP 80 (Webserver)
Local Port Entry 8	UDP 9000 (Relay)

Abbildung 6.2: Beispiel einer Statistics Network Ausgabe

7 Konfiguration der MC-Geräte mit einem USB-Speicherstick

Ab Firmware 2.12a gibt es 2 Möglichkeiten einen USB-Stick zur Konfiguration des MC zu benutzen:

- 1. Übertragung einer Konfigurationsdatei vom USB-Stick auf das MC Gerät bei einem "Default-Reset", der mit dem Resettaster initiiert wird.
- 2. Ständig eingesteckter USB-Stick auf dem sowohl die Konfiguration und ggf. auch die Firmware für ein MC Gerät gehalten wird.

7.1 Übertragung einer Konfigurationsdatei bei einem "Default-Reset"

Wenn ein "Default-Reset" über den Resettaster durchgeführt wird, prüft der MC ob ein USB-Stick vorhanden ist. Wenn ja, wird im Root-Verzeichnis des USB-Sticks nach einer Datei "Default.cfg" gesucht. Sofern diese Datei vorhanden ist, wird diese Konfiguration nach dem Neustart für das MC-Gerät übernommen.

7.2 Anwendung für den Config-USB-Stick

Es ist möglich, USB-Speichersticks so zu präparieren, dass diese beim Bootvorgang von dem MC als USB-Config-Stick erkannt werden. Auf dem USB-Config-Stick ist eine Config-Datei mit einem kompletten Setup und ggf. auch eine Datei mit einer bestimmten Firmware für den MC abgelegt.

Ziel ist es, ein defektes MC-Gerät schnell ohne Konfigurationsaufwand durch ein anderes MC-Gerät zu ersetzen, indem man einfach den USB-Config-Stick vom defekten MC-Gerät in das Ersatzgerät steckt. Der Ersatz-MC prüft beim Bootvorgang ob sich auf dem Stick eine Firmwaredatei befindet, die sich von der Firmware im Ersatz-MC unterscheidet. Wenn dem so ist, wird die Firmware vom Stick zunächst in den Ersatz-MC übertragen und geflasht. Nach dem Reboot wird die Config-Datei des USB-Config-Stick für den weiteren Betrieb verwendet. Der Ersatz-MC wird also nach dem Austausch exakt mit der gleichen Firmware und der gleichen Konfiguration wie der Original-MC arbeiten.

7.2.1 Initialisierung eines USB-Speichersticks

Die Initialisierung des USB-Speichersticks erfolgt über das MC-Config-Programm. Diese Funktion wird durch einen Parameter freigeschaltet, der als Argument beim Start des MC-Config-Programms angegeben wird. Dieses Argument lautet: InitUsbConfigStick (Groß- und Kleinschreibung beachten!)

Damit taucht eine zusätzliche Auswahl "Init USB Config Stick" im Kontextmenü auf.





Achtung! Bei der Initialisierung des USB-Speichersticks werden alle Daten auf dem Stick gelöscht!

Dieses Kommando **formatiert** den USB-Speicherstick neu (Ext4-Format) und legt dort bestimmte Dateien an, die diesen speziellen Stick als Config-Stick erkennbar machen. Eine dieser Dateien ist die aktuell auf dem MC Gerät vorhandene Config-Datei. Nach der Übertragung der Dateien wird der MC neu gestartet. Beim Bootvorgang wird dieser Stick dann als Config-Stick erkannt und die dort abgelegte Config-Datei wird für den weiteren Betrieb verwendet.

Es ist so gedacht, dass der USB-Stick immer am MC-Gerät eingesteckt bleibt. Dadurch ist sichergestellt, dass eine Änderung der Konfiguration im Config-Stick stattfindet ebenso wie eine Änderung der MC-Firmware auch im USB-Stick abgelegt wird. Somit wird ein anderes MC-Gerät, dass mit diesem Config-Stick gestartet wird, die gleiche Funktion wie das MC-Gerät haben, von dem der Config-Stick abgezogen wurde. Wird der USB-Stick entfernt, macht der MC sehr bald darauf einen Reset. Der folgende Bootvorgang wird gestoppt, bis ein Config-USB-Speicherstick erkannt wird. Bis dahin bleibt der MC blockiert. Dieser Zustand wird mit einem blauen Flackern der Power-LED signalisiert. Möchte man den MC wieder ohne USB-Config-Stick betreiben, muss man den MC über den Resettaster zunächst auf "Factory-Default" setzen (2.2).

8 REST-API

Ab der Firmware 2.12p ist es möglich, per HTTP(S) mit GET und POST folgende Funktionen durchzuführen:

- 1) Download der Config-Datei
- 2) Upload einer Config-Datei
- 3) Upload einer Firmware
- 4) Statusabfrage
- 5) Zertifikats-Upload
- 6) Download der WLAN + LAN Mitschnitte ((W)LAN-Dump-Dateien)
- 7) Download der Systemlog-Datei
- 8) Download des CA-Zertifikats vom OpenVPN-Server
- 9) Download einer Konfigurationsdatei für einen OpenVPN-Client

Funktion	URL	Methode	Ergebnis
Download der aktiven Config-Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Cfg/GetRunning</mc_ip>	GET	Text
Download der Default-Config-Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Cfg/GetDefault</mc_ip>	GET	Text
Upload einer Config-Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Cfg/Set</mc_ip>	POST	
Upload einer Firmware-Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Firmware/Upgrade</mc_ip>	POST	
Statusabfrage (siehe unten)	http(s):// <mc_ip>/API/Status</mc_ip>	GET	JSON
Upload eines Zertifikats	http(s):// <mc_ip>/API/Cfg/ImportCertificate</mc_ip>	POST	
Download der Dateiliste der vorhandenen WLAN+LAN+Mitschnitte	http(s):// <mc_ip>/API/Debug/CaptureFiles</mc_ip>	GET	JSON
Download einer Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Debug/CaptureFile/ <filename></filename></mc_ip>	GET	Binär
Download der Systemlog-Datei	http(s):// <mc_ip>/API/Debug/Get/SystemLog</mc_ip>	GET	Text
Download des CA-Zertifikats vom VPN-Server	http(s):// <mc_ip>/API/OpenVPNServer/ GetCACert</mc_ip>	GET	Text
Download der Konfigurationsdatei für den VPN-Client	http(s):// <mc_ip>/API/OpenVPNServer/ GetClientConfig</mc_ip>	GET	Text

Statusabfrage

Die Abfrage "http(s)://<MC_IP>/API/Status" liefert aktuell Informationen die in folgenden Segmenten aufgeteilt sind:

Segment	Info	Elemente
Device	Geräteinformationen	Seriennr, Firmwareversion, Uptime, LinuxVers, WLAN-Hardware
Network	Infos zu den LAN- Port(s)	Link-Status (up / down)
CertInfo	(wenn vorhanden) Infos zu den geladenen Zertifikaten	Gültigkeitszeitraum, Zertifikats-Info,

Wireless	WLAN-Schnittstelle	Accesspoints-Liste, Status der WLAN-Verbindung, Infos zu den WLAN- Funkkanälen
Input	AUX-IN digitaler Eingang	Status, Mode
Relay	Relais Schnittstelle	Status (ON-OFF), Mode
Serial	Serielle Schnittstelle	Mode, Format, Status, RX-Tx-Statistik
MQTT	MQTT-Clients	Wenn aktiviert

Diese Statuswerte lassen sich auch einzeln abrufen, indem man genau das gewünschte Element adressiert:

z.B.: ",http(s)://<MC_IP>/API/Status/Network/LAN/Port/0/State" = Linkstatus LAN-Port 1

liefert die Info "up" oder "down"

oder "http(s)://<MC_IP>/API/Status/Wireless/Connection/Connected"

liefert die Info "true" oder "false"

REST-API Abfragen mit curl

Mit dem Befehlszeilentool "curl" kann man die Funktionen der REST-API per Script automatisch oder über die Kommandozeile auslösen. "curl" verarbeitet auch die Übergabe der evt. gesetzten User/Passwort Angaben.

So würden die Kommandozeilen für die verschiedenen Funktionen aussehen:

Funktion	Kommando
Cfg/GetRunning	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Cfg/GetRunning"</mc_ip></destination>
Cfg/GetDefault	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Cfg/GetDefault"</mc_ip></destination>
Cfg/Set	curl -N -u user:password -k -X POST -F "image=@ <config file="">" "https://<mc_ip>/API/Cfg/Set"</mc_ip></config>
Firmware Upgrade	curl -N -u user:password -k -X POST -F "image=@ <firmware file="">" "https://<mc_ip>/API/Firmware/Upgrade"</mc_ip></firmware>
Status	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Status"</mc_ip></destination>
Cfg/ImportCertificate	curl -N -u -u user:password -k -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "CertData=@ <certfile>" -F "Type=WEB" -F "Command=Import" -F "Password=<password>" "https://<mc_ip>/API/Cfg/ImportCertificate"</mc_ip></password></certfile>
Debug/CaptureFiles	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Debug/CaptureFiles"</mc_ip></destination>
Debug/CaptureFile	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Debug/CaptureFile/<filename>"</filename></mc_ip></destination>
Debug/Get/ SystemLog	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/Debug/Get/SystemLog"</mc_ip></destination>
VPNServer / GetCACert	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/OpenVPNServer/GetCACert</mc_ip></destination>
VPNServer / GetClientConfig	curl -N -u user:password -koutput <destination file=""> "https://<mc_ip>/API/OpenVPNServer/GetClientConfig</mc_ip></destination>

mit der "Cfg/Set" Funktion können auch Config-Dateien mit nur einzelnen Parametern übertragen werden. Wenn z.B. eine Datei mit dem Inhalt:

[Wireless] Enabled=false übertragen wird, schaltet der MC die WLAN-Schnittstelle aus. Eine Datei mit dem Inhalt: [Wireless] Enabled=true schaltet die WLAN-Schnittstelle wieder ein. Weitere Informationen über das curl Tool finden Sie unter: https://curl.haxx.se/

9 Open Source Compliance Information

Version: MC WLAN Client Adapter

To whom it may concern,

Written Offer

This product contains software whose rightholders license it under the terms of the GNU General Public License, version 2 (GPLv2), version 3 (GPLv3) and/or other open source software licenses. If you want to receive the complete corresponding source code we will provide you and any third party with the source code of the software licensed under an open source software license if you send us a written request by mail or email to the following addresses:

Email: modas oss support team: opensource@modas.de Postal:

modas mobile Datensysteme GmbH Belziger Str, 69-71 10823 Berlin/Germany

detailing the name of the product and the firmware version for which you want the source code and indicating how we can contact you.

PLEASE NOTE THAT WE WILL ASK YOU TO PAY US FOR THE COSTS OF A DATA CARRIER AND THE POSTAL CHARGES TO SEND THE DATA CARRIER TO YOU. THE AMOUNT CAN BE VARIED ACCORDING TO YOUR LOCATION AND MODAS OSS SUPPORT TEAM WILL NOTIFY THE EXACT COST WHEN RECEIVING THE REQUEST. THIS OFFER IS VALID FOR THREE YEARS FROM THE MOMENT WE DISTRIBUTED THE PRODUCT AND VALID FOR AS LONG AS WE OFFER SPARE PARTS OR CUSTOMER SUPPORT FOR THAT PRODUCT MODEL.

FOR MORE INFORMATION SEE ALSO: http://download.modas.com/Source